

MASTER®

DF 30 P

30" Tilted Drum Fan

BG	30-инчов центробежен вентилатор с регулация	Инструкция за употреба
CZ	30-palcový bubnový ventilátor s regulací	Návod k použití
DE	30-Zoll-Trommelventilator mit Drehzahlregler	Bedienungsanleitung
DK	30-tommer ventilator med justerbar tromme	Betjeningsvejledning
EE	30-tolline reguleeritav tsentrifugaalventilaator	Kasutamisk juhend
ES	Ventilador de tambor de 30 pulgadas con regulación	Manual de instrucciones
FI	Säädettävä 30"-rumpupuhallin	Käyttöohje
FR	Ventilateur de 30 pouces à tambour avec régulation	Notice d'utilisation
GB	30" Tilted Drum Fan	Instruction manual
HR	30-inčni ventilator s podešavajućom glavom	Upute za uporabu
HU	30-inches fordulatszabályozós hengeres ventilátor	Használati utasítás
IT	Ventilatore a tamburo 30 pollici con regolazione	Istruzioni d'uso
LT	30 colių reguliuojamas būgninis ventiliatorius	Naudojimo instrukcija
LV	30-collas cilindra ventilators ar regulēšanu	Lietošanas instrukcija
NL	30-inch trommelventilator met regulatie	Gebbruiksaanwijzing
NO	30-tommers trommelvifte med justering	Bruksanvisning
PL	30-calowy wentylator bębnowy z regulacją	Instrukcja obsługi
RO	Ventilator de 30 de inci -calowy ventilator radial cu reglare	Nstrucțiuni de utilizare
RU	30-дюймовый осевой вентилятор с регулятором мощности	Трукция по эксплуатации
SE	30-tums trummfläkt med reglage	Bruksanvisning
SI	30-palčni bobnasti ventilator, nastavljiv	Navodila za uporabo
SK	30-palcový bubnový ventilátor s reguláciou	Užívateľská príručka
UA	30-дюймовий барабанний вентилятор	Інструкція з використання



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ КАСАЕЩИ БЕЗОПАСНОСТТА

ВНИМАНИЕ: Моля прочетете и спазвайте всички инструкции преди да пуснете в действие вентилатора.

Моля използвайте вентилатора съгласно тази инструкция. Неправилна употреба на вентилатора може да доведе до пожар или токов удар.

1. Не използвайте вентилатора, когато кабелът или щепселът са повредени, след авария на уреда или когато уредът и бил изпуснат или повреден.
2. Особено внимание обърнете ако вентилатора е използван в място където пребивават деца, възрастни хора или животни.
3. Винаги изключвайте вентилатора след употреба, преди чистене или преместване в друго място.
4. Не пъхайте пръсти или други предмети в предпазната мрежа на вентилатора.
5. Не използвайте вентилатора в места където се намира бельо, боя или други леснозапалими течности.
6. Не поставяйте вентилатора край открит огън, готварски печки или отопление, нито близко до горещи повърхнини.
7. Вентилаторът не е предназначен за използване в мокри или влажни помещения. Никога не слагайте вентилатора в място, откъдето може да падне във ваната или други съдове с вода.
8. Винаги използвайте на равна и суха повърхнина.
9. Не допускате захранващия кабел да виси на ръба на маса или плот.
10. Поставете захранващия кабел така, че да не пречи.
11. Никога не слагайте захранващия кабел под килим или мокет.
12. За да изключите уреда хванете за щепсела и изключете от контакта. Никога не дърпайте кабела.
13. Вентилатора е предназначен за работа в помещение, не използвайте на открито.
14. Не закачвайте и не монтирайте вентилатора на стената или тавана.
15. Не включвайте вентилатора когато предпазната мрежа не е добре монтирана.
16. Ако захранващия кабел е повреден, сменете го при производителя или от квалифициран работник на сервиза, с цел да се избегне опасност от нещастен случай.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

За да насочите струята въздух нагоре или надолу: Наклонете с ръка главината на вентилатора в желаната посока.

Контрол на скоростта: Поставете ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯ на позиция LOW, или HIGH за да настроите съответната скорост.

1. След дълговременна работа нормално е мотора да се нагрее, което че чувства при докосване.
2. Вентилаторът притежава уред за автоматично изключване в случаи на прегряване, който сам изключва вентилатора ако той се прегрее поради каквато и да е причина. Ако дойде до автоматично изключване на вентилатора, веднага след това изключете от захранващата мрежа.

ПОДДЪРЖАНЕ

1. Преди да почистите, изключете от захранващата мрежа.
2. За да изчистите вентилатора, използвайте мека кърпа, за да избършете прахта. Ако вентилатора е много изцапан, използвайте влажна кърпа след което избършете до сухо. Не използвайте детергенти, или други химически препарати, могат да повредят те пластмасовите части.
3. Съхранявайте вентилатора в оригинална опаковка в сухо и добре проветрено помещение.
4. Лагерите на мотора са затворени, не изискват допълнително смазване.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте вентилатора, когато кабелът или щепселът са повредени, след авария на уреда или когато уредът и бил изпуснат или повреден.

Не използвайте разклонители с този уред!

За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте този уред с уред за постоянен контрол на скоростта.

ВНИМАНИЕ:

Уредът е обслужван автоматично – за да намалите риска от нещастен случаи, изключете от захранването преди сервизното обслужване.

Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.

Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Уред	30-инчов центробежен вентилатор с регулация				
Модел	DF 30 P				
Размер	30" / 750 мм				
Размери	910x330x935 мм				
IP	20				
Захранване	Мощност [W]	Напрежение на тока [A]	Скорост [обор./мин.]	Въздушен поток [м ³ /мин]	
220-240 V/50Hz	Ниско	395	1.64	1200	253
	Високо	465	1.93	1300	280

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR: Před uvedením výrobku do provozu přečtěte tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny..

Používejte ventilátor v souladu s pokyny tohoto návodu. Nesprávné použití může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

1. Nepřipojujte ventilátor v případě poškození do přívodu elektrické sítě.
2. Zvláštní pozornost věnujte v případě práce v blízkosti dětí, starších osob nebo zvířat.
3. Po ukončení práce, před čištěním nebo přemístěním vypněte napájení ventilátoru.
4. Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty skrz chránicí mřížku.
5. Nepoužívejte ventilátor v místech, ve kterých se pracuje s benzinem nebo skladuje benzin, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
6. Nepoužívejte ventilátor v blízkosti otevřeného ohně, zařízení na vaření, topných těles nebo horkých povrchů.
7. Nepoužívejte ventilátor ve vlhkých nebo mokřích místnostech. Nestavějte ventilátor tak, aby mohl spadnout do vany nebo jiné nádrži s vodou.
8. Vždy používejte zařízení na suchém a rovném povrchu.
9. Napájecí šňůru umístíte tak, aby nevisela na okraji stolu nebo pultu.
10. Šňůru umístíte tak, aby nikdo o ni nezavadil.
11. Nikdy nedávejte šňůru pod koberec nebo pod podlahovou krytinu.
12. Napájení odpojujte vytáhnutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky. Nikdy netáhněte za šňůru.
13. Nepoužívejte ventilátor vně budovy.
14. Nevěšejte a nemontujte ventilátor na stěně nebo stropě.
15. Nepoužívejte ventilátor s nesprávně namontovaným krytem.
16. V případě poškození napájecí šňůry, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem, výměnu svěřte výrobcí nebo odbornému servisu

NÁVOD K OBSLUZE

Pro nastavení proudu vzduchu nahoru nebo dolů: Hlavu ventilátoru otočte rukou ve zvoleném směru.

Nastavení rychlosti: Rychlost ventilátoru zvolte nastavením přepínače do polohy LOW (nízká rychlost) nebo HIGH (vysoká rychlost)

1. Zahřátí motoru po dlouhodobé práci, které cítíte dotknutím rukou je normální jev.
2. Ventilátor je vybavený tepelnou ochranou, která se automaticky aktivuje pokud by došlo k přehřátí z jakékoliv příčiny. V takovém případě okamžitě odpojte napájení ventilátoru.

ÚDRŽBA

1. Před čištěním musíte ventilátor vypnout a odpojit napájení.
2. Pro odstranění prachu používejte měkkou utěrku. V případě silného zašpinění, ventilátor utřete vlhkou utěrkou a potom vytřete do sucha. Nepoužívejte chemické prostředky, protože mohou poškodit plastové části.
3. Uschovávejte ventilátor v originálním obalu v suché a větrané místnosti.
4. Ložiska motoru jsou trvalé uzavřená a proto nevyžadují dodatečné mazání.

POZOR

Nezapojujte ventilátor v případě poškození do napájecího přívodu elektrické sítě.

Pro toto zařízení nepoužívejte prodlužovací šňůru.

Pro zamezení riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nepoužívejte regulátor otáček, který není součástí stroje.

POZOR:

Zařízení je ovládáno automaticky – pro zamezení riziku zranění před údržbou odpojte napájení.

Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.

SPECIFIKACE

Zařízení	30 – palcový bubnový ventilátor s regulací				
Model	DF 30 P				
Rozměr výstupu	30"/750 mm				
Rozměry	910x330x935 mm				
IP	20				
Napětí	Výkon [W]	Proud [A]	Rychlost [ot./min.]	Obj. vzduchu [m ³ /min]	
220-240 V/50Hz	Nízké	395	1.64	1200	253
	Vysoké	465	1.93	1300	280

WICHTIGE ANWEISUNGEN BEZÜGLICH DER SICHERHEIT

ACHTUNG: Lesen Sie bitte sorgfältig alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme des Ventilators.

Der Ventilator darf nur gemäß der vorliegenden Anweisung gebraucht werden.

1. Der Ventilator darf nicht betrieben werden, wenn die Leitung oder der Stecker nach einer Störung, Runterfallen oder Beschädigung des Gerätes defekt ist.
2. Wenn der Ventilator in der Nähe von Kindern, älteren Personen oder Tieren betrieben wird, muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
3. Nach dem Gebrauch, vor Wartungsarbeiten oder Verstellen muss der Ventilator ausgeschaltet werden.
4. Finger oder Gegenstände nicht unter die Haube des Ventilators stecken.
5. Der Ventilator darf nicht in Räumen, in denen Benzin, Farben oder andere leichtentzündliche Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden, betrieben werden.
6. Den Ventilator nicht in der Nähe von offenen Flammen, Koch- oder Heizgeräten aber auch heißen Flächen aufstellen.
7. Der Ventilator ist nicht für den Einsatz in nassen oder feuchten Räumen geeignet. Den Ventilator darf nicht so aufgestellt werden, dass er in eine Badewanne oder in einen anderen Wasserbehälter hineinfallen kann.
8. Der Ventilator ist immer auf einer geraden und trockenen Fläche aufzustellen.
9. Man darf nicht zulassen, dass das Speisekabel von der Tisch- oder Thekenkante herunterhängt.
10. Das Speisekabel ist so zu platzieren, dass Stolpergefahr vermieden wird.
11. Das Speisekabel darf nicht unter dem Teppich oder Teppichboden gelegt werden.
12. Um das Gerät von der Stromquelle zu trennen soll man an den Stecker greifen und ihn aus der Steckdose herausziehen. Man darf nicht an dem Kabel ziehen.
13. Der Ventilator darf nicht im Freien benutzt werden.
14. Der Ventilator darf nicht an Wänden oder Decken montiert bzw. angehängt werden.
15. Der Ventilator darf nicht betrieben werden, wenn die Abdeckung falsch montiert ist.
16. Um Gefahr zu vermeiden sollte ein beschädigtes Speisekabel vom Hersteller oder qualifizierten Servicemitarbeiter ausgetauscht werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Um den Luftstrom nach oben oder nach unten zu richten ist der Ventilatorkopf mit der Hand entsprechend zu fixieren.

Geschwindigkeitsregelung: den SCHALTER auf die Position LOW oder HIGH verstellen um entsprechende Luftgeschwindigkeit zu erreichen.

1. Nach längerem Betrieb wird der Antrieb heiß, was bei Berühren des Gerätes zu spüren ist.
2. Der Ventilator ist mit einem automatischen Schalter, der beim Überhitzen einer Leitung das Gerät ausschaltet, ausgestattet. Sollte es vorkommen, ist das Gerät unverzüglich vom Stromnetz zu trennen.

REINIGUNG

1. Vor der Reinigung ist der Ventilator vom Stromnetz zu trennen.
2. Benutzen Sie ein weiches Lappen um das Gerät vom Staub zu reinigen. Sollte der Ventilator stark beschmutzt werden, verwenden Sie ein nasses Tuch und wischen Sie das Gerät trocken. Verwenden Sie keine Detergens, Reinigungsmittelzerstäuber oder sonstige Chemikalien, da die Plastikteile beschädigt werden.
3. Der Ventilator ist in der mitgelieferten Verpackung in einem belüfteten und trockenen Raum zu lagern.

4. Die Antriebslager sind verschlossen und bedürfen keiner zusätzlichen Schmierung.

ACHTUNG

Der Ventilator darf nicht betrieben werden, wenn die Leitung oder der Stecker nach einer Störung, Runterfallen oder Beschädigung des Gerätes defekt ist. Keine Verlängerungskabel verwenden!

Um die Brandgefahr oder Gefährdung durch elektrischen Schlag zu vermeiden, darf der Ventilator mit einem festen Geschwindigkeitsregler gebraucht werden.

ACHTUNG:

Das Gerät wird automatisch betrieben – um Verletzungsgefahr zu vermeiden, ist das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz zu trennen.

Dieses Gerät ist für Benutzer mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

SPEZIFIKATION

Gerät	30-Zoll-Trommelventilator mit Drehzahlregler				
Typenbezeichnung	DF 30 P				
Größe	30" / 750 mm				
Maße	910x330x935 mm				
IP	20				
Energieversorgung	Leistungsaufnahme [W]	Stromstärke [A]	Geschwindigkeit [U./Min.]	Luftvolumen [m ³ /Min.]	
220-240 V/50Hz	niedriger Verbrauch	395	1.64	1200	253
	hoher Verbrauch	465	1.93	1300	280

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

BEMÆRK: Læs og følg alle instruktioner, før du starter blæseren. Benyt venligst fan kun som beskrevet i denne instruktion. Forkert brug kan forårsage brand eller elektrisk stød.

1. Brug ikke ventilatoren, når ledningen eller stikket er beskadiget, efter uheldet med enheden, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget.
2. Særlig opmærksomhed kræves der, når blæseren anvendes i nærheden af børn, ældre eller dyr.
3. Ventilatoren bør altid slukkes efter brug, før rengøring eller flytning til et andet sted.
4. Læg ikke fingre eller andre genstande ind i gitteret.
5. Brug ikke ventilatoren på de steder, hvor det bruges eller opbevares benzin, maling eller andre brændbare væsker.
6. Placer ikke ventilatoren i nærheden af åben ild, apparater til madlavning eller opvarmning, eller varme overflader.
7. Ventilatoren er ikke beregnet til brug i våde eller fugtige steder. Sæt aldrig en ventilator på det sted, hvor den kan falde i en balje eller anden beholder med vand.
8. Brug altid ventilatoren på tørre og lige overflader.
9. Lad ikke ledningen at hænge på kanten af et bord eller disk.
10. Sæt ledningen væk fra det sted, hvor man kan snuble over den.
11. Anbring aldrig netledningen under gulvtæppet eller gulvbelægning.
12. Hvis du vil afbryde strømmen, skal du trække stikket fra stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
13. Ventilatoren bør ikke anvendes udendørs.
14. Man må ikke hænge eller montere blæseren på væggen eller loftet.
15. Betjen ikke ventilatoren, når låget ikke er korrekt monteret.
16. Hvis ledningen er beskadiget, skal du udskifte den hos producenten eller hos kvalificeret service person for at undgå beskadigelse.

BRUGSANVISNING

Hvis du ønsker direkte luftstrøm op eller ned: Bøj ventilator hovedet med hånden til den ønskede vinkel.

Hastighedskontrol: Drej OMSKIFTEREN til position LOW eller HIGH for

at opnå den rette luft hastighed.

1. Efter et langt arbejde, er det normalt at føle motorens opvarmning, når man rører ved den.
2. Ventilatoren indeholder en automatisk nedlukning i tilfældet af en overophedning, der slukker ventilatoren alene i tilfælde af overophedning af anden grund. Hvis dette sker, bør man straks afbryde ventilatoren fra nettet.

VEDLIGEHOLDELSE

1. Sluk ventilatoren og afbryd forbindelsen til netværket før rengøring.
2. For at rengøre ventilatoren, brug en blød klud til at tørre støv. Hvis ventilatoren er meget snavset, brug en fugtig klud og tørre den. Brug ikke rengøringsmidler, spray eller andre kemikalier, da de kan beskadige plast.
3. Hold ventilatoren i den originale emballage i et ventileret og tørt sted.
4. Motor lejer er permanent lukket og kræver ikke yderligere smøring.

BEMÆRK

Brug ikke ventilatoren hvis ledningen eller stikket er beskadiget efter uheldet med enheden, eller hvis det er blevet tabt på gulvet eller beskadiget.

Brug ikke forlængerledninger til enheden!

For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød, brug ikke dette produkt med en konstant hastighed betjeningsanordning.

BEMÆRK

Enheden håndteres automatisk - for at mindske risikoen for skader, sluk enheden før servicering.

Udstyret er ikke bestemt til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske evner, føleevne eller psykiske evner, eller af personer, der ikke har erfaring med henholdsvis kendskab til udstyret, medmindre brug af udstyret sker under opsyn eller i overensstemmelse med brugsvejledning overgivet af dem, der står for deres sikkerhed. Man skal være opmærksom på børn, de må ikke lege med udstyret.

SPECIFIKATIONER

Enhed		30-tommer ventilator med justerbar tromme			
Model		DF 30 P			
Mål		30" / 750 mm			
Mål		910x330x935 mm			
IP		20			
Strømforsyning		Strømforsøg [W]	Strømstyrke [A]	Hastighed [omdrejninger/min.]	Luftstrømning [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Lav	395	1.64	1200	253
	Høj	465	1.93	1300	280

OLULISED OHUTUSJUHISED

TÄHELEPANU: Enne ventilaaatori käivitamist lugege palun läbi ja järgige kõiki juhendeid.

Palun kasutage ventilaaorit ainult kooskõlas käesoleva juhendiga. Ebaõige kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

1. Ärge kasutage ventilaaorit, kui selle toitejuhe või pistik on vigastatud, pärast seadme tööhäiret või seadme kukkumist või vigastamist.
2. Olge eriti ettevaatlikud, kui kasutate ventilaaorit laste, vanurite või koduloomade läheduses.
3. Lülitage ventilaaor välja alati pärast kasutamist, enne puhastamist või teisaldamist.
4. Ärge pange sõrmi ega teisi esemeid ventilaaatori korpusesse.
5. Ärge kasutage ventilaaorit kohtades, kui kasutatakse või hoiustatakse bensiini, värve või teisi kergestisüttivaid vedelikke.
6. Ärge paigutage ventilaaorit avatud tule, keetmis- või kütteseadete ja kuumade pindade lähedusse.
7. Ventilaaor ei ole ette nähtud märgades või niisketes kohtades kasutamiseks. Ärge pange ventilaaorit kunagi kohta, kust ta võiks kukkuda vanni või mõnda teise veemahutisse.
8. Kasutage alati kuival ja tasasel aluspinnal.
9. Kontrollige, et toitejuhe ei ripuks laua või tööpinna äärelt alla.
10. Paigutage seade kohta, kus talle ei komistata.
11. Ärge paigutage toitejuhet kunagi vaiba või vaipkatte alla.
12. Seadme eemaldamiseks toiteallikast eemalda ta pistikust hoides kontaktist. Ära tõmba kunagi toitejuhtmest.
13. Ventilaaorit ei tohiks kasutada välistingimustes.
14. Ärge riputage ega paigaldage ventilaaorit seinale või laele.
15. Ärge lülitage ventilaaorit sisse, kui ta ei ole õieti paigaldatud.
16. Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see välja vahetada tootja või kvalifitseeritud teenindustöötaja poolt, et vältida ohuriske.

KASUTAMISJUHE

Õhuvoolu suunamiseks üles või alla: Keerake käega ventilaaatori pead soovitud suunas.

Kiiruse reguleerimine: Keerake LÜLITI asendisse LOW või HIGH, et saavutada vastav kiirus.

1. Pärast pikaajalist tööperioodi võib seadme mootor kuumeneda, mida on tunda puutel.
2. Ventilaaoril on automaatse väljalülitamise seade ülekuumenemise korral, mis lülitab ventilaaori välja ükskõik millisel põhjusel tekkinud ülekuumenemise puhul. Sellisel puhul tuleb ventilaaor koheselt toitevõrgust välja võtta.

HOOLDAMINE

1. Enne puhastamist tuleb ventilaaor välja lülitada ja toitevõrgust välja võtta.
2. Ventilaaori puhastamisel tolmut kasutage pehmet lappi. Juhul kui ventilaaor on väga määrduanud, kasutage niisket lappi ja seejärel kuivatage hoolikalt. Ärge kasutage detergente, pihusteid ega teisi keemilisi vahendeid, kuna nad võivad kahjustada plastikut.
3. Hoiustage ventilaaorit originaalses pakendis õhurikkas ja kuivas kohas.
4. Mootori laagrid on püsivalt suletud ega vaja määrimist.

TÄHELEPANU

Ärge kasutage ventilaaorit, kui seadme toitejuhe või pistik on vigastatud, pärast seadme tööhäiret või seadme kukkumist või vigastamist.

Ärge kasutage selle seadme puhul pikendusjuhet!

Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage toodet pöörlemiskiirust kontrolliva püsiseadmega.

Tähelepanu:

Automaatselt hooldatav seade – vigastamisohu vältimiseks lülitage seade enne teenindust välja.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lapsed) kel esineb piiratud füüsilist, meelelist või vaimset võimekust, või kel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui selle üle teostab järelevalvet isik kes vastutab ohutuse eest.

Seadet ei tohi jätta järelevalveta ruumi kus mängivad lapsed.

TEHNILISED ANDMED

Seade		30-tolline reguleeritav tsentrifugaalventilaator			
Mudel		DF 30 P			
Suurus		30" / 750 mm			
Mõõtmed		910x330x935 mm			
IP		20			
Toide		Võimsus [W]	Voolutugevus [A]	Kiirus [pööret/min.]	Õhu läbivool [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Madal	395	1.64	1200	253
	Kõrge	465	1.93	1300	280

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE LA SEGURIDAD

¡ATENCIÓN!: Se ruega leer y respetar todas las instrucciones antes de encender el ventilador.

Usen el ventilador únicamente siguiendo las indicaciones incluidas en estas instrucciones. Un uso incorrecto puede provocar un incendio o un choque eléctrico.

1. No utilizar el ventilador si el cable o la clavija están dañados, tras una avería del aparato o si este se había caído o dañado.
2. Hay que prestar especial atención cuando se utiliza el ventilador cerca de niños, personas mayores o animales.
3. Apagar siempre el ventilador mientras no se use, antes de limpiarlo o moverlo de sitio.
4. No introducir los dedos ni otros objetos en el interior de la caja del ventilador.
5. No utilizar el ventilador en los lugares donde se utiliza o almacena la gasolina, las pinturas u otras sustancias inflamables.
6. No colocar el ventilador cerca de fuego, aparatos de cocina o calefactores, ni superficies calientes.
7. El ventilador no está adaptado para el uso en los lugares húmedos. No colocar nunca el ventilador en un lugar desde donde podría caerse en una bañera o cualquier otro recipiente con agua.
8. Utilizar siempre cuando esté colocado en una superficie seca y plana.
9. No se puede permitir que el cable alimentador cuelgue en el borde de una mesa o de una barra.
10. Colocar el cable de manera que nadie pueda tropezar contra él.
11. No colocar nunca el cable alimentador debajo de la alfombra o la moqueta.
12. Para desenchufar el aparato agarra la clavija y sácala del enchufe. No tires nunca del cable.
13. No se debería utilizar el ventilador en los exteriores de los edificios.
14. No colgar ni instalar el ventilador en una pared ni en el techo.
15. No encender el ventilador cuando la caja no esté correctamente montada.
16. Si el cable alimentador está dañado hay que cambiarlo poniéndose en contacto con el fabricante o con una persona cualificada del servicio técnico para evitar el riesgo de falta de seguridad.

INSTRUCCIÓN PARA EL USO

Para dirigir la corriente del aire hacia arriba o hacia abajo: Mueve la cabeza del ventilador con la mano para hasta ángulo deseado.

Control de la velocidad: Gira el INTERRUPTOR en la posición LOW o HIGH para conseguir la velocidad de aire deseada.

1. Tras una larga utilización del aparato es normal que el motor se note caliente al tocarlo.
2. El ventilador tiene incorporado un sistema de apagado automático en el caso de sobrecalentamiento que apagará solo el ventilador si esté alcance una temperatura demasiado alta por el motivo que sea. Si ocurre tal cosa hay que desconectar inmediatamente el ventilador de la corriente eléctrica.

MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar, apagar el ventilador y desconectarlo de la corriente eléctrica.
2. Para la limpieza del ventilador utilizar un paño suave para quitar el polvo. Si el ventilador está muy sucio, utiliza un paño mojado y luego seca el aparato. No utilizar ningún detergente, spray ni otras sustancias químicas ya que pueden dañar el plástico.
3. Guarda el ventilador en su caja original, en un lugar seco y bien ventilado.
4. Los rodamientos del motor están cerrados de forma permanente y no necesitan el uso de lubricantes.

¡ATENCIÓN!

¡No utilizar el ventilador si el cable o la clavija están dañados, tras una avería del aparato o si este se había caído o dañado!
 ¡No utilizar alargadores para este aparato!

Para limitar el riesgo de incendio o de un choque eléctrico, no utilizar este producto junto con un aparato de control continuo de velocidad.

¡ATENCIÓN!

El aparato se maneja automáticamente – para evitar el riesgo de heridas desconecta de la fuente de corriente antes de pasar el servicio técnico.

Este aparato no está destinado para el uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o faltas de experiencia o conocimiento del aparato; a menos que dispongan de supervisión o instrucción relativa al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Vigile a los niños para asegurarse de que no juegan con él.

ESPECIFICACIÓN

Aparato		Ventilador de tambor de 30 pulgadas con regulación			
Modelo		DF 30 P			
Tamaño		30" / 750 mm			
Dimensiones		910x330x935 mm			
IP		20			
Alimentación		Consumo de potencia [W]	Intensidad de la corriente [A]	Velocidad [vueltas/min.]	Flujo de aire [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Baja	395	1.64	1200	253
	Alta	465	1.93	1300	280

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

HUOM: Ennen puhaltimen käyttöönottoa lue ja noudata kaikki käyttöohjeet.

Ole hyvä ja käytä puhallinta ainoastaan tässä käyttöohjeessa annetun kuvauksen mukaisesti. Väärinkäyttö voi aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran.

1. Älä käytä puhallinta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitettu, se on toiminut väärin tai se on pudonnut tai muuten vahingoittunut.
2. Toimi erittäin varovasti käytettäessä puhallinta lasten, vanhusten tai kotieläinten läheisyydessä.
3. Puhaltimen käytön jälkeen sekä ennen sen puhdistamista tai siirtämistä kytke se aina pois päältä.
4. Älä kurota sormia tai muita esineitä puhaltimen suojan alle.
5. Älä käytä puhallinta bensiinin, maalien tai muiden tulenarkojen nesteiden käyttö- tai säilytyspaikoissa.
6. Älä aseta puhallinta avotulen, ruoanlaittolaitteiden, lämmityslaitteiden tai kuumien pintojen lähelle.
7. Tämä puhallin ei ole tarkoitettu käytettäväksi märissä tai kosteissa paikoissa. Älä aseta puhallinta sellaiseen paikkaan, josta se voisi pudota veteen.
8. Käytä laitetta aina kuivalla ja tasaisella alustalla.
9. Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai tiskin reunalta.
10. Aseta johto niin, että vältytään kompastumiselta siihen.
11. Älä koskaan laita virtajohtoa lattiamaton tai -päällysteen alle.
12. Irrottaaksesi laite pistorasistiasta ota pistokkeesta kiinni ja vedä se ulos. Älä koskaan vedä johdosta.
13. Puhallinta ei tulisi käyttää ulkona.
14. Älä ripusta eikä asenna puhallinta seinälle tai sisäkattolle.
15. Älä kytke puhallinta päälle suojan ollessa asennettu väärin.
16. Virtajohdon vaurioituessa sen vaihto on tilattava valmistajalta tai pätevältä huoltomieheltä vaaratilanteen estämiseksi.

KÄYTTÖOHJE

Ilmavirran ylös- tai alaspäin asettamiseksi: Kallista puhaltimen päätä haluttuun kulmaan.

Nopeuden tarkastus: Käännä kytkin LOW tai HIGH -asentoon oikean ilmavirran nopeuden asettamiseksi.

1. Pitkän työajan jälkeen moottorin kosketuksella havaittava lämpeneminen on normaalia.
2. Puhallin sisältää automaattisen katkaisutoiminnon ylikuumentumisen varalta, joka kytkee puhaltimen pois päältä sen kuumentuessa liikaa mistä tahansa syystä. Tällöin on välittömästi kytkettävä puhallin pois sähköverkosta.

HUOLTO

1. Ennen puhdistusta kytke puhallin pois päältä ja katkaise se sähköverkosta.
2. Laitteen puhdistamiseen ja pölyn pois pyyhkimiseen käytä pehmeää kangasta. Mikäli puhallin on hyvin likainen, käytä kosteaa kangasta ja pyyhi se kuivaksi. Älä käytä mitään puhdistusaineita, sumuttimia tai muita kemiallisia aineita, sillä ne voivat vaurioittaa muovia.
3. Säilytä puhallin alkuperäisessä pakkauksessaan tuuletetussa ja kuivassa paikassa.
4. Moottorin laakerit ovat pysyvästi suljettu eikä ne vaadi lisävoitelua.

HUOM:

Älä käytä puhallinta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitettu, se on toiminut väärin tai se on pudonnut tai muuten vahingoittunut.

Älä käytä jatkojohtoja tämän laitteen kanssa!

Vähentääksesi tulipalo- ja sähköiskuvaaraa älä käytä tätä laitetta kiinteän nopeuden säätimen kanssa.

HUOM:

Laitte on ohjattu automaattisesti. Loukkaantumiskaavan pienentämiseksi kytke laite irti sähköverkosta ennen huoltoa.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muulla tavoin vajaataitoisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole kokemusta tai perehtyneisyyttä laitteen käyttöön. Käyttö on sallittu, jos se tapahtuu valvottuna ja käytöstä vastaava täysi-ikäinen henkilö on perehtynyt laitteen käyttöohjeisiin. On kiinnitettävä huomiota siihen, etteivät lapset joudu leikkimään laitteella.

ERITTELY

Laite		Säädettävä 30"-rumpupuhallin			
Malli		DF 30 P			
Koko		30" / 750 mm			
Mitat		910 x 330 x 935 mm			
IP		20			
Virransyöttö		Tehontarve [W]	Virran voimakkuus [A]	Nopeus [krs/min.]	Ilmavirta [m ³ /min.]
220-240 V/50 Hz	Matala	395	1.64	1200	253
	Korkea	465	1.93	1300	280

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

ATTENTION : Veuillez lire et respecter toutes les instructions avant la mise en marche du ventilateur.

Veuillez utiliser le ventilateur uniquement selon la description se trouvant dans la présente notice. Une utilisation incorrecte peut provoquer un incendie ou une électrocution.

1. Ne pas utiliser le ventilateur quand le câble ou la fiche de contact sont endommagés, après la panne de l'appareil ou s'il est tombé ou a été endommagé.
2. Il faut faire attention quand le ventilateur est utilisé près des enfants, des personnes âgées ou des animaux.
3. Il faut toujours arrêter le ventilateur après utilisation, avant le nettoyage ou le déplacement dans une autre pièce.
4. Ne pas mettre de doigts ni d'autres objets dans la grille du ventilateur.
5. Ne pas utiliser le ventilateur dans les pièces où est utilisée ou stockée l'essence, la peinture ou autres liquides inflammables.
6. Ne pas mettre le ventilateur près des flammes, des appareils de cuisson ou de chauffage ni près de surfaces chaudes.
7. Le ventilateur n'est pas destiné à être utilisé dans des pièces humides. Ne jamais placer le ventilateur là où il pourrait tomber dans la baignoire ou autre réservoir d'eau.
8. L'utiliser toujours sur une surface sèche et droite.
9. Il est interdit que le câble d'alimentation pende sur le bord de la table.
10. Mettre le câble loin d'une surface où l'on pourrait lui marcher dessus.
11. Ne jamais mettre le câble d'alimentation sous le tapis ou la moquette.
12. Afin de le débrancher de la source d'alimentation, prenez la fiche de contact et retirez-la de la prise de contact. Ne jamais tirer le câble d'alimentation.
13. Le ventilateur ne devrait jamais être utilisé en dehors des bâtiments.
14. Ne pas accrocher ni installer le ventilateur sur le mur ou au plafond.
15. Ne jamais mettre en marche le ventilateur quand la grille n'est pas mise correctement.
16. Si le câble d'alimentation est endommagé, il faut l'échanger chez le producteur ou chez un emploi qualifié d'un service après-vente afin d'éviter de risquer la sécurité.

NOTICE D'UTILISATION

Afin de diriger le flux d'air vers le haut ou vers le bas : Basculez avec la main la tête du ventilateur sous l'angle souhaité.

Contrôle de vitesse : Tournez le COMMUTATEUR sur la position LOW ou HIGH pour obtenir la vitesse d'air souhaitée.

1. Après un long travail, il est normal que le moteur se réchauffe et que cela se sente au toucher.
2. Le ventilateur contient un appareil d'arrêt automatique en cas de surchauffe qui arrête automatiquement le ventilateur en cas de surchauffe pour quelque cause. Si cela se produit, il faut immédiatement débrancher le ventilateur du réseau d'alimentation.

ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer le ventilateur, il faut l'arrêter et le débrancher du réseau d'alimentation.
2. Afin de nettoyer le ventilateur, il faut utiliser un chiffon doux pour essuyer la poussière. Si le ventilateur est très sale, alors utilisez un chiffon humide et essuyer jusqu'à ce qu'il devienne sec. Ne pas utiliser de détergents, de pulvérisateur ni d'autres substances chimiques car ils peuvent endommager le plastique.
3. Stockez le ventilateur dans son emballage d'origine dans une pièce aérée et sèche.
4. Les roulements du moteur sont enfermés et ne nécessitent pas de graissage supplémentaire.

ATTENTION :

Ne pas utiliser le ventilateur quand le câble ou la fiche de contact sont endommagés, après la panne de l'appareil ou s'il est tombé ou a été endommagé.

Ne pas utiliser de rallonge pour cet appareil !

Afin de diminuer le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas utiliser ce produit avec un appareil fixe de contrôle de vitesse.

ATTENTION:

L'appareil fonctionne automatiquement – afin de diminuer le risque de blessures, débranchez-le de la source d'alimentation avant l'entretien du service après-vente.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ne disposant pas de toutes leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances en la matière, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

SPECIFICITE

Appareil		Ventilateur de 30 pouces à tambour avec régulation			
Modèle		DF 30 P			
Taille		30" / 750 mm			
Dimensions		910x330x935 mm			
IP		20			
Alimentation		Consommation d'énergie [W]	Intensité de courant [A]	Vitesse [tour/min.]	Circulation de l'air [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Basse	395	1.64	1200	253
	Haute	465	1.93	1300	280

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: Read and follow all instructions before operating this fan.

Use the fan only as described in this manual. Misuse may cause a fire or an electrical shock.

1. Do not operate the fan with a damaged cord or plug, after the fan malfunctions, has been dropped or damaged.
2. Close supervision is necessary when this fan is used near children, the elderly and pets.
3. Always turn the fan off after use, before cleaning, or moving location.
4. Do not insert fingers or other objects into the fan guard.
5. Do not operate the fan in areas where petrol, paint or other flammable liquids are used or stored.
6. Do not place the fan near an open flame, cooking or heating appliance, or hot surface.
7. This fan is not intended for use in wet or damp locations. Never locate the fan in an area where it may fall into a bath or other water container.
8. Always use on a dry, level surface.
9. Do not let the power cord hang over the edge of a table or counter.
10. Arrange the cord away from an area where it may be tripped over.
11. Never place the power cord under a carpet or rug.
12. To disconnect from the power supply, grip the plug and pull from the power socket. Never pull by the cord.
13. This fan should not be operated outside.
14. Do not hang or mount the fan on a wall or ceiling.
15. Do not operate without fan guard properly in place.
16. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified service engineer to avoid any risks to safety.

OPERATING INSTRUCTION

To adjust airflow upward or downward: Tilt the fan head to the desired angle by hand easily

Speed Control: Rotate SWITCH to LOW, or HIGH speeds for respective air velocity.

1. After continuous operation, it is normal for the motor to feel warm when touched.
2. This fan features an overheat safety cut-out device, which will automatically shut the fan off should it overheat for any reason. If this happens immediately unplug the fan from the power socket.

MAINTENANCE

1. Before cleaning turn the fan off and unplug from the power supply.
2. To clean the fan use a soft cloth to wipe off any dust. If the fan is very dirty use a damp cloth and wipe dry. Do not use any cleaning detergents, sprays or other chemicals, as they will damage the plastic.
3. Store the fan in the original packaging in a ventilated dry area.
4. The motor bearings are permanently sealed and do not require additional lubrication.

WARNING

Do not operate the fan with a damaged cord or plug, after the fan malfunctions, has been dropped or damaged.

Do not use extension cords with this product!

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use the product with a solid state speed control device.

Caution:

Automatically operated device-To reduce the risk of injury disconnect from power supply before servicing.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SPECIFICATION

Item		30" Tilted Drum Fan			
Model		DF 30 P			
Size		30"/750 mm			
Dimension		910x330x935 mm			
IP		20			
Voltage		Watts [W]	Current [A]	Speed [RPM]	Air Vol. [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Low	395	1.64	1200	253
	High	465	1.93	1300	280

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE : Molimo pročitajte i slijedite sve instrukcije prije nego što pokrenete ventilator.

- Molimo koristite ventilator samo kao što je opisano u ovom priručniku. Nepravilno korištenje može uzrokovati požar ili strujni udar.
- Ne koristite ventilator u slučaju oštećenog kabela ili utičnice, nakon kvara, ako je ventilator pao ili je bio otkrnut.
- Obratite posebnu pažnju ako se ventilator koristi u blizini djece, starijih osoba ili životinja.
- Uvijek isključite ventilator nakon upotrebe, prije čišćenja ili prilikom njegova premještanja.
- Ne gurajte prste ili druge predmete kroz zaštitnu mrežu.
- Ne upotrebljavajte ventilator na mjestima gdje se skladišti benzin, boje ili druge lako zapaljive tekućine.
- Ne postavljajte ventilator pored otvorene vatre, uređaja za kuhanje ili grijanje, niti pored vrućih površina.
- Ventilator nije namijenjen za uporabu u mokrim ili vlažnim mjestima. Nikada ne postavljajte ventilator na mjesto iznad kade ili spremnika vode.
- Ventilator postavljajte isključivo na suhim i ravnim površinama.
- Učvrstite kabel kako ne bi visio iznad ruba stola ili šanka.
- Položite kabel za napajanje daleko od mjesta gdje bi se netko mogao spotaknuti o njega.
- Kabel za napajanje nikada ne postavljajte ispod tepiha ili tapisona.
- Ukoliko želite ventilator isključiti iz struje, primite utikač i izvucite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabel. Ne koristite ventilator izvan zgrade.
- Ne vješajte niti montirajte ventilator na zid ili na strop.
- Ne uključujte ventilator u slučaju nepravilno montirane zaštitne mreže
- Ako je napojni kabel oštećen, zamijenite ga kod proizvođača ili kod ovlaštenog servisera kako bi izbjegli moguća oštećenja uređaja ili ozljede.

UPUTE ZA KORIŠTENJE

Usmjeravanje toka zraka prema gore ili dolje: Zakrenite glavu ventilatora u željeni smjer.

Kontrola brzine: Postavite prekidač na položaj LOW ili HIGH, ovisno o željenoj brzini.

- Nakon duže upotrebe, normalno je zagrijavanje motora.
- U slučaju pregrijavanja u režimu rada, iz bilo kojeg razloga, uređaj se automatski isključuje. U tom slučaju odmah isključite uređaj iz električne mreže.

ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja, isključite ventilator i iskopčajte iz električne mreže.
- Za čišćenje ventilatora, mekom krpom obrišite prašinu. Ako je ventilator jako prljav, koristite vlažnu krpu te ga osušite. Ne koristite deterđente, sprejeve ili druge kemikalije, jer oštećuju plastiku.
- Skladištite ventilator u originalnoj ambalaži na suhom i prozračnom mjestu.
- Ležajevi motora su zatvoreni i ne zahtijevaju održavanje.

NAPOMENA

Ne upotrebljavajte ventilator ukoliko je oštećen priključni vod ili utičnica, nakon kvara, nakon pada ili ako je oštećen.

Ne upotrebljavajte produžne kablove za ovaj uređaj.

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne koristite ovaj proizvod sa regulatorima brzine uređaja.

UNAPOMENA:

Uređaj ima automatski način rada - kako bi se smanjio rizik od ozljeda, odspojite kabel za napajanje prije servisiranja.

Ovaj uređaj nije namijenjen da njime rukuju osobe (uključujući i djecu) koje su osjetljive sa smanjenim psihičkim ili mentalnim mogućnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili ako nisu instruirane o upotrebi uređaja od osobe koja je sadužena za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati tako da im se ne dopušta igra sa uređajem.

SPECYFIKACJA

Uređaj		30-inčni ventilator s podešavajućom glavom			
Model		DF 30 P			
Promjer		30" / 750 mm			
Dimenzije		910x330x935 mm			
IP		20			
Napajanje		Potrošnja [W]	Struja [A]	Brzina [obr./min.]	Zračni tok [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Nisko	395	1.64	1200	253
	Visoko	465	1.93	1300	280

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM: A ventilátor beindítása előtt olvassa el és tartsa be a használati utasítást.

A ventilátort kizárólagosan a használati utasításnak megfelelően használja. A helytelen használat tüzet vagy áramütést okozhat.

1. Ne használja a ventilátort, ha a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült, a berendezés üzemzavara után, vagy ha a berendezés leesett vagy megsérült.
2. Különösen körültekintően használja a ventilátort gyermekek idősebbek vagy állatok közelében.
3. A ventilátort használata után, tisztítása vagy áthelyezése előtt kapcsolja ki.
4. Ne helyezze ujjait vagy egyéb tárgyakat a ventilátor burkolatába.
5. Ne használja a ventilátort olyan helységeben, melyben benzin, festék vagy egyéb könnyen éghető anyag kerül kihasználásra vagy tárolásra.
6. Ne helyezze a ventilátort nyílt láng, főző vagy melegítő berendezés, illetve forró felületek közelében.
7. A ventilátor nem alkalmazható nedves vagy párás helységeken. Soha ne helyezze a ventilátort olyan helyre, ahol a kádba vagy egyéb víztározókba eshet.
8. Mindenkor száraz és egyenletes felületre helyezze.
9. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó zsinór ne lógjon le a az asztal, vagy pult szélééről.
10. A vezetéket helyezze el oly módon, hogy abba ne lehessen elbotlani.
11. Ne helyezze a tápvezetéket a szőnyeg vagy laminált padló alá.
12. A tápforrásról való lecsatlakoztatáshoz húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból. Ne húzza a vezetékét fogva.
13. A ventilátort nem szabad a szabadban használni.
14. Ne akassza és ne szerelje a ventilátort a falra vagy a mennyezetre.
15. Ne kapcsolja be a ventilátort, ha a védőburkolat nincs megfelelően felerősítve.
16. Amennyiben a csatlakozó zsinór sérült, azt a veszélyhelyzet elkerülése érdekében a gyártóval vagy a szerviz szakképzett dolgozójával ki kell cseréltetni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A levegőáram felfelé vagy lefelé irányításához: Döntse a ventilátor fejét kézzel a kívánt szögbe.

Sebességszabályozás: A megfelelő fordulatszámhoz forgassa el a KAPCSOLÓT a LOW vagy a HIGH helyzetbe.

1. A hosszantartó használat után a motor tapintással érezhető felmelegedése normális jelenség.
2. A ventilátor a túlmelegedés elkerülésére automatikus kikapcsolóval rendelkezik, mely a ventilátort a bárminemű okból történő túlmelegedés esetén önállóan kikapcsolja. Amennyiben ez bekövetkezik, a ventilátort a hálózatról haladéktalanul le kell csatlakoztatni.

KARBANTARTÁS

1. A ventilátort tisztítást előtt kapcsolja ki csatlakoztassa le a hálózatról.
2. A ventilátor tisztításához, a por letörléséhez használjon puha rongyot. Amennyiben a ventilátor nagyon szennyezett, használjon nedves rongyot, majd törölje szárazra. Ne használjon tisztítószert, permetet vagy egyéb vegyszert, mert azok megrongálják a műanyagot.
3. A ventilátort szellőztetett és száraz helyen, az eredeti csomagolásban tárolja.
4. A motor csapágycsapat zárt kivitelűek és nem igényelnek további kenést.

FIGYELEM

Ne használja a ventilátort, ha a vezeték vagy a csatlakozódugó sérült, a berendezés üzemzavara után, vagy ha a berendezés leesett vagy megsérült

A berendezéshez ne használjon hosszabbítót!

A tűz vagy áramütés veszélye elkerülése érdekében ne használja a berendezést állandó fordulatszabályozóval.

Figyelem:

A berendezés automatikus vezérlésű – a sérülések elkerülése érdekében a szervizelés előtt csatlakoztassa le a hálózatról.

Ez a készülék nem a fizikailag, érzékileg vagy szellemileg korlátozott személyek (gyerekek) által való használatra készült, vagy olyan személyeknek, akik nem rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hacsak a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett kerül sor vagy előtte ellátja őket a megfelelő kezelési utasításokkal. A gyermekeket ne hagyja felügyelet nélkül és ügyeljen arra, hogy a készülékkel ne játszsanak.

JELLEMZŐK

Berendezés		30-inches hengeres ventilátor fordulatszabályozóval			
Modell		DF 30 P			
Mérete		30" / 750 mm			
Méretei		910x330x935 mm			
IP		20			
Tápfeszültség		Teljesítmény [W]	Áramfeszültség [A]	Sebesség [ford./perc.]	Levegőáram [m ³ /perc]
220-240 V/50Hz	Alacsony	395	1.64	1200	253
	Magas	465	1.93	1300	280

ISTRUZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

AVVERTENZE: Leggere e rispettare le presenti istruzioni prima di azionare il ventilatore.

Usare il ventilatore conforme alle presenti istruzioni. L'uso scorretto può causare l'incendio oppure scossa elettrica.

1. Non usare il ventilatore col filo o presa a corrente rotti, dopo il guasto oppure quando l'impianto era caduto.
2. Essere prudente quando il ventilatore è usato nella vicinanza dei bambini, le persone anziane oppure gli animali domestici.
3. Sempre spegnere il ventilatore dopo l'uso, prima della pulizia o dello spostamento.
4. Non mettere le dita o altri piccoli oggetti pericolosi al ventilatore.
5. Non usare il ventilatore nei posti dove viene stockata la benzina, pittura o altri liquidi infiammabili.
6. Non mettere il ventilatore nella vicinanza del fuoco aperto, forni, attrezzatura di riscaldamento o superfici calde.
7. Ventilatore non è dedicato ad esser usato nei posti umidi. Non mettere mai il ventilatore nei posti dove può cadere nella vasca o altro recipiente con acqua.
8. Usarlo sulla superficie secca e piatta.
9. Il filo di alimentazione non può trovarsi al bordo della tavola.
10. Mettere il filo lontano dal posto di passaggio della gente.
11. Non mettere il filo di alimentazione sotto il tappeto.
12. Per desinserire l'impianto dalla presa di corrente, prendere la spina e toglierla dalla presa di corrente. Non tirare mai il filo.
13. Ventilatore deve esser usato solo all'interno degli edifici.
14. Non mettere il ventilatore sulla parete o soffitto.
15. Non accendere il ventilatore quando il riparo è mal montato.
16. Per le ragioni di sicurezza, se il filo di alimentazione è rotto, bisogna cambiarlo presso il costruttore oppure servizio autorizzato.

ISTRUZIONI DI USO

Per orientare il flusso di aria in alto o in basso: Usando la mano, inclinare la testina del ventilatore sotto l'angolo desiderato

Controllo della velocità: Girare il **COMMUTATORE** in posizione **LOW** o

HIGH per ottenere la velocità d'aria desiderata.

1. Dopo il lavoro lungo, il motore si riscalda - è un fenomeno tutto normale.
2. Ventilatore contiene l'impianto di chiusura automatica in caso del sovriscaldamento che chiuderà il ventilatore appena diventerà troppo caldo per qualsiasi causa. Se questo impianto sarà attivato, bisogna spegnere il ventilatore subito.

MANUTENZIONE

1. Prima di pulire il ventilatore, spegnerlo e disinserire dall'alimentazione elettrica.
2. Per pulire il ventilatore usare il tessuto morbido. Se il ventilatore è molto sporco, usare il tessuto umido e asciugare il ventilatore accuratamente. Non usare i detersivi o altri agenti chimici che possano danneggiare il plastico.
3. Conservare il ventilatore nel posto ben areato e secco.
4. Cuscinetti del motore vengono chiusi e non esigono la lubrificazione supplementare.

AVVERTENZE:

Non usare il ventilatore col filo o presa a corrente rotti, dopo il guasto oppure quando l'impianto era caduto.

Non usare la prolunga!

Per diminuire il rischio della scossa elettrica, non usare il ventilatore con nessun controllo di velocità.

AVVERTENZE:

L'impianto è usato di un modo automatico - per diminuire il rischio del ferito scollegare dalla rete elettrica prima di fare la manutenzione.

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano avuto la supervisione o le istruzioni per l'uso dell'apparecchio, da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.

SPECIFICAZIONE

Impianto		Ventilatore a tamburo 30 pollici con regolazione			
Modello		DF 30 P			
Dimensioni		30" / 750 mm			
Dimensioni		910x330x935 mm			
IP		20			
Alimentazione		Consumo di potenza W	Intensità del corrente A	Velocità [giri/min.]	Flusso d'aria [m ³ /min]
220-240 V/ 50HZ	Basso	395	1.64	1200	253
	Alto	465	1.93	1300	280

SVARBI, SAUGUMĄ LIEČIANTI INFORMACIJA

DĖMESIO: Prieš ventiliatoriaus įjungimą perskaitykite visas instrukcijas ir jų laikykitės.

Ventiliatorių naudokite tik pagal šios instrukcijos nuorodas. Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti gaisrą arba būti elektros smūgio priežastimi.

1. Nenaudokite ventiliatoriaus, jeigu laidas arba kištukas yra pažeisti, jeigu prietaisas yra sugadintas arba jeigu jis buvo numestas.
2. Ypač būkite atidūs, jeigu naudojate ventiliatorių ten, kur yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės arba gyvūnai.
3. Visuomet ventiliatorių išjunkite, kuomet jo nenaudojate, prieš prietaiso valymą arba pernešimą į kitą vietą.
4. Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į apsaugines ventiliatoriaus grotelės.
5. Nenaudokite ventiliatoriaus tokiose vietose, kuriose yra naudojamas arba laikomas benzinas, dažai arba kiti lengvai užsidegantys skysčiai.
6. Nestatykite ventiliatoriaus arti atviros ugnies, prietaisų, skirtų maisto ruošimui arba patalpos apšildymui, karštų paviršių.
7. Ventiliatorius nėra skirtas naudoti šlapiose arba drėgnose patalpose. Niekuomet nenaudokite ventiliatoriaus tokiose vietose, kur jis gali įkristi į vonią arba kitą vandens talpą.
8. Visuomet jį statykite ant sauso ir lygaus pagrindo.
9. Maitinimo laidas negali kabėti ant stalo arba spintelės krašto.
10. Laidą padėkite taip, kad už jo nebūtų galima užsikabinti.
11. Niekuomet maitinimo laido nepalikite po kilimu arba kilimine danga.
12. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite laidą iš rozetės, laikydami už kištuko. Niekuomet netraukite pačio laido.
13. Ventiliatoriaus negalima naudoti pastatų išorėje.
14. Ventiliatoriaus nekabinkite ant sienos arba lubų.
15. Nejunkite ventiliatoriaus, kuomet grotelės yra netinkamai sumontuotos.
16. Jeigu maitinimo laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti pas gamintoją arba kvalifikuotą serviso darbuotoją tam, kad būtų užtikrintas saugumas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Norėdami oro srautą nukreipti aukštyn arba žemyn: Pakreipkite ranka ventiliatorių norimu kampu.

Greičio reguliavimas: Pasukite JUNGIKLĮ į LOW arba HIGH padėtį ir taip nustatykite norimą oro srauto greitį.

1. Prietaisui ilgai dirbant, yra normalu, kad variklis įšyla ir tai yra juntama, palietus ranka.
2. Ventiliatorius turi automatinio išjungimo perkaitimo atveju įtaisą, kuris pats išjungs prietaisą jo perkaitimo dėl kokių nors priežasčių atveju. Jeigu ventiliatorius neišsijungs, būtina jį nedelsiant išjungti iš elektros tinklo.

PRIEŽIŪRA

1. Prieš ventiliatoriaus valymą išjunkite prietaisą ir ištraukite jį iš elektros tinklo.
2. Norėdami išvalyti ventiliatorių, dulkėms valyti naudokite minkštą skudurėlį. Jeigu ventiliatorius yra labai purvinas, valykite jį drėgnu skudurėliu, o po to sausai nušluostykite. Nenaudokite jokių ploviklių, purškiklių ar kitokių cheminių priemonių, kadangi jos gali sugadinti plastmasę.
3. Ventiliatorių laikykite originalioje pakuotėje sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje.
4. Variklio guoliai yra nuolatinais uždaryti ir jų nereikia papildomai tepti.

DĖMESIO

Nenaudokite ventiliatoriaus, jeigu laidas arba kištukas yra pažeisti, jeigu prietaisas yra sugadintas arba jeigu jis buvo numestas.

Prie šio prietaiso nejunkite ilgutuvų!

Norėdami sumažinti gaisro arba elektros smūgio riziką, nenaudokite šio prietaiso kartu su pastoviu greičio reguliavimo įtaisu.

DĖMESIO:

Prietaisas valdomas automatiškai. Norėdami sumažinti sužalojimo riziką, prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio.

Šis prietaisas nėra skirtas asmenims (įskaitant vaikus) su pablogėjusiais fiziniiais, jutimo, protiniais gebėjimais, ar trūkstant patirties ir žinių, nebent jie būtų prižiūrimi ar instruktuojami kaip naudotis prietaisu, asmens atsakingo už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Prietaisas		30 colių reguliuojamas būgninis ventiliatorius			
Modelis		DF 30 P			
Dydis		30" / 750 mm			
Matmenys		910x330x935 mm			
IP		20			
Elektros maitinimas		Galia [W]	Srovės stiprumas [A]	Greitis [aps./min.]	Oro srautas [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Žemas	395	1.64	1200	253
	Aukštas	465	1.93	1300	280

SVARĪGAS INSTRUKCIJAS PAR DROŠĪBU

UZMANĪBU: Pirms ventilatora iedarbināšanas lūdzam salasīt un ievērot visu instrukciju.

Lietojiet ventilatoru tikai saskaņā ar instrukcijas aprakstu. Nepareiza lietošana var ierosināt ugunsgrēku vai elektrotriecienu.

- Nelietojiet ventilatoru, kad elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāti, pēc ierīces avārijas, vai pēc ierīces nokrišanas vai bojāšanas.
- Ievērojiet sevišķu uzmanību, kad ventilators ir lietots bērnu, vecāku personu vai dzīvnieku tuvumā.
- Vienmēr izslēdziet ventilatoru pēc lietošanas, pirms tīrīšanas vai pirms pārvietošanas.
- Nedrīkst iebāzt pirkstus vai citus objektus ventilatora apsegā.
- Nedrīkst lietot ventilatoru vietās, kur ir glabāti benzīns, krāsa vai citi viegli uzliesmojoši šķidrums.
- Nenovietojiet ventilatoru pie atklātām liesmām, vārīšanas vai apkures aprīkojumiem, kā arī pie karstām virsmām.
- Ventilators nav paredzēts darbam mitrās vai valgās telpās. Nedrīkst novietot ventilatoru vietās, kur tas var uzkrīst vannā vai citā tvertnē ar ūdeni.
- Vienmēr lietojiet ventilatoru uz sausas un līdzenas virsmas.
- Neļaujiet elektrības vadam brīvi karāties pāri galda malai.
- Novietojiet vadu tālu no vietām, kur ar to var paklupt.
- Nedrīkst novietot elektrības vadu zem grīdsegas var paklāja.
- Kad atvienojiet ierīci no elektrības ligzdas, velciet aiz kontaktdakšu. Nevelciet aiz elektrības vada.
- Ventilators nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Nedrīkst pakārt ventilatoru uz sienas vai griestiem.
- Nedrīkst ieslēgt ventilatoru, kad apsegs nav pareizi uzstādīts.
- Ja elektrības vads ir bojāts, nododiet ierīci remontam ražotājam vai profesionālam servisa darbiniekam, lai izvairīties no bīstamības.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lai novirzīt gaisa strāvu uz augšu vai uz apakšu: Ar roku nolieciet ventilatora galviņu uz vajadzīgu leņķi.

Ātruma kontrolēšana: Pārslēdziet SLĒDZĒJU uz LOW vai HIGH pozīciju, lai sasniegt attiecīgu gaisa ātrumu.

- Pēc ilglaicīgas darbības dzinēja uzkaršanās, kura var būt sajūsta, ir normāla parādība.
- Ventilatoram ir automātiskās izslēgšanas iekārta, kura sargā ventilatoru no pārkaršanās un kura automātiski izslēgs ierīci pārkaršanās gadījumā. Tādā gadījumā nekavējoties atslēdziet ventilatoru no elektrības.

KONSERVĀCIJA

- Pirms tīrīšanas izslēdziet ventilatoru un to atslēdziet no elektrības.
- Lai notīrīt ventilatoru, lietojiet mīkstu lupatiņu putekļu novākšanai. Ja ventilators ir ļoti piesārņots, lietojiet valgu lupatiņu un pēc tam nosusiniet ierīci. Nelietojiet nekādu deterģentu, smidzinātāju vai kādu citu ķīmisku vielu, lai nebojāt plastmasas korpusu.
- Glabājiet ventilatoru oriģinālā iepakojumā labi vedinātā un sausā vietā.
- Dzinēja gultni ir slēgti un neprasa papildu eļļošanu.

UZMANĪBU

Nelietojiet ventilatoru, kad elektrības vads vai kontaktdakša ir bojāti, pēc ierīces avārijas, vai pēc ierīces nokrišanas vai bojāšanas. Nelietojiet pagarināšanas vadus!

Lai samazināt ugunsgrēka vai elektrotriecienu risku, nelietojiet šo produktu ar ātruma kontrolēšanas iekārtām.

UZMANĪBU:

Ierīce ir automātiski apkalpota - lai samazināt ievainojuma risku, atslēdziet ierīci no elektrības avota pirms servisa apkalpošanas.

Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai kuriem trūkst pieredzes un zināšanu. Šīs personas ierīci drīkst lietot tikai stingrā kompetentu personu uzraudzībā.

Ierīci lietot vai uzglabāt bērniem nepieejamā vietā!

SPECIFIKĀCIJA

Ierīce		30-collas cilindra ventilators ar regulēšanu			
Modelis		DF 30 P			
Izmērs		30" / 750 mm			
Izmēri		910x330x935 mm			
IP		20			
Elektroapgāde		Jaudas patērišana [W]	Strāva [A]	Ātrums [apgr./min.]	Gaisa strāva [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Zems	395	1.64	1200	253
	Augsts	465	1.93	1300	280

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

OPGELET: Gelieve alle instructies te lezen en na te leven voordat u de ventilator gaat gebruiken.

Gelieve de ventilator enkel te gebruiken volgens de gegeven beschrijving in de gebruiksaanwijzing.

1. Gebruik de ventilator niet wanneer de kabel of de stekker beschadigd is, na het defect van het toestel of wanneer iemand het heeft laten vallen of beschadigd heeft.
2. Let vooral op wanneer het toestel gebruikt wordt in de nabijheid van kinderen, ouderen of dieren.
3. Schakel de ventilator altijd uit na het gebruik, voor de reiniging of de verplaatsing ervan.
4. Steek geen vingers of andere objecten in de ventilatorbehuizing.
5. Schakel de ventilator niet aan op plaatsen waar brandstof, verf of andere makkelijk ontvlambare vloeistoffen gebruikt of bewaard worden.
6. Plaats de ventilator niet in de nabijheid van vlammen, kookgerei of verwarmingstoestellen, of warme ruimtes.
7. Ventilator dient niet in natte of vochtige plaatsen te worden gebruikt. Plaats de ventilator nooit op plaatsen waar hij in de badkuip of een andere reservoir met water kan vallen.
8. Gebruikt altijd op een droge en gelijke vlak.
9. Laat nooit toe, dat de netsnoer op de rand van de stoel of lade hangt.
10. Plaats de snoer op een plaats waar u er niet om zou struikelen..
11. Plaats de netsnoer nooit onder een tapijt.
12. Om de voeding uit te schakelen, trek de stekker uit de prijs. Trek nooit aan de snoer.
13. De ventilator mag nooit buiten worden gebruikt.
14. Hang of monteer de ventilator niet op muren of plafonds..
15. Schakel de ventilator niet aan wanneer de behuizing niet juist gemonteerd is.
16. Indien de netsnoer beschadigd is, dient die vervangen te worden bij de producent of bij een gekwalificeerde monteur om een gevaar voor de veiligheid te vermijden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Om de luchtstroom naar boven of beneden te sturen: Stuur het ventilatorhoofd in de gewenste hoek.

Snelheidscontrole: Zet de SCHAKELAAR in de positie LOW, of HIGH om de gewenste snelheid te bekomen..

1. Na langdurige werking is het normaal dat de motor warm aanvoelt bij aanraking.
2. De ventilator bevat een toestel voor automatische uitschakeling in geval van overhitting, dat de ventilator zelfstandig zal uitschakelen in geval van overhitting door eender welke reden. Indien dat gebeurt, dan dient de ventilator onmiddellijk van de energievoorziening te worden getrokken.

ONDERHUOD

1. Voordat u de ventilator reinigt, schakel die uit en trek de stekker uit de prijs.
2. Om de ventilator schoon te maken, gebruik een zacht doek om de stof af te vegen. Indien de ventilator heel vuil is, gebruik een vochtig doek een veeg totdat het oppervlak droog is. Gebruik geen enkele wasmiddelen, verstuivers of andere chemische producten, omdat die het plastic zullen beschadigen.
3. Bewaar de ventilator in de originele verpakking in een verluchte en droge plaats.
4. De lager zijn permanent gesloten en hoeven geen aanvullende smering.

OPGELET

Gebruik de ventilator niet indien de snoer of de stekker beschadigd is, na het defect van het toestel of wanneer iemand het heeft laten vallen of beschadigd heeft.

Gebruik geen verlengsnoer voor dit toestel!

Om brand-of elektrocutiegevaar te verkleinen, gebruik dit product niet samen met het vaste toestel voor snelheidscontrole.

OPGELET:

Automatisch gestuurd toestel – om het risico op een verwonding te verkleinen, trek de netsnoer uit voor u aan het onderhoud begint.

Deze apparatuur is niet bestemd voor personen (waarin ook kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke en psychische vaardigheden of personen die geen ervaring met of kennis van deze apparatuur hebben, mits het onder toezicht of volgens gebruiksaanwijzing, die door de personen die voor de veiligheid van deze apparatuur zijn verantwoordelijk plaatsvindt.

Het is verboden om kinderen alleen met de apparatuur te verlaten.

SPECIFICATIE

Toestel		30-inch trommelventilator met regulatie			
Model		DF 30 P			
Grootte		30" / 750 mm			
Afmetingen		910x330x935 mm			
IP		20			
Energievoorziening		Verbruik van kracht [W]	Spanning [A]	Snelheid [omwent./min.]	Luchtstroom [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Laag	395	1.64	1200	253
	Hoog	465	1.93	1300	280

NO

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

NB: Les og etterfølg alle instruksene før du starter viften.
Bruk viften kun i samsvar med beskrivelsen i denne anvisningen.
Ukorrekt bruk kan medføre brann eller strømstøt.

1. Ikke bruk viften når kabel eller støpsel er ødelagt, etter at det har forekommet feil av innretningen, eller den har falt eller blitt skadet.
2. Du må være spesielt oppmerksom når viften brukes i nærheten av barn, eldre personer og dyr.
3. Alltid stopp viften etter bruk, før den renses eller flyttes.
4. Ikke sett fingre eller andre gjenstander inn i dekselet på viften.
5. Ikke bruk viften på steder hvor bensin, maling eller andre brennbare væsker brukes eller oppbevares.
6. Ikke plasser viften i nærheten av åpen flamme, koke- eller varmeinnretninger, eller varme overflater.
7. Viften må ikke brukes på våte eller fuktige steder. Aldri plasser viften hvor den kan falle i et badekar eller annen vannbeholder.
8. Alltid bruk viften på en tørr og jevn overflate.
9. Tilførselskabel må ikke henge fra et bord eller en benk.
10. Legg kabelen langt fra steder hvor man kan snuble i den.
11. Aldri plasser tilførselskabelen under et teppe eller et heldekkende teppe.
12. For å frakoble viften, ta støpselet og trekk det ut av kontakten. Aldri trekk i kabelen.
13. Viften må ikke brukes på utsiden av bygninger.
14. Ikke heng eller monter viften på vegger og tak.
15. Ikke start viften når dekselet er ukorrekt montert.
16. Er tilførselskabelen skadet, må den byttes av produsenten eller en kvalifisert servicemedarbeider for å unngå sikkerhetsfare.

BRUKSANVISNING

For å rette luftstrømmen opp eller ned: Hell viftehodet i ønsket vinkel.
Hastighetsjustering: Sett BRYTER i LOW eller HIGH posisjon for å oppnå ønsket lufthastighet.

1. Etter langvarig bruk er det normalt at motoren blir varm.
2. Viften inneholder en automatisk bryter som slår viften av i tilfelle den blir overopphetet. Bryteren slår viften automatisk av når den blir av hvilken som helst grunn overopphetet. Dersom det skjer, må viften umiddelbart frakobles strømnettet.

VEDLIKEHOLD

1. Stopp viften før rensing og frakoble den strømnettet.
2. Bruk en myk klut til å rense viften for støv. Hvis viften er veldig skitten, bruk en fuktig klut og rens viften til den blir tørt. Ikke bruk noen rensemidler, sprøytevæsker eller andre kjemikalier, fordi de ødelegger plasten.
3. Oppbevar viften i original pakning på et luftet og tørt sted.
4. Motorlagre er fast lukket og krever ikke smøring.

OBS

Ikke bruk viften når kabel eller støpsel er ødelagt, etter at det har forekommet feil av innretningen, eller den har falt eller blitt skadet. Ikke bruk skjøteledninger med denne innretningen!

For å minske risikoen for brann eller strømstøt, bruk ikke produktet med en fast innretning til hastighetsjustering.

MERKNAD:

Innretningen styres automatisk: for å minske skadefaren, må den frakobles strømnettet før service.

Dette utstyret er ikke konstruert for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, mentale eller følelsesmessige evner eller av personer som ikke har tidligere erfaring med eller kunnskap om utstyret, med mindre dette blir gjort under tilsyn eller i samsvar med utstyrets bruksanvisninger som blir formidlet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Man må være oppmerksom på at barn ikke leker med utstyret.

SPESIFISERING

Innretning	30-tommers trommelvifte med justering				
Modell	DF 30 P				
Størrelse	30" / 750 mm				
Dimensjoner	910x330x935 mm				
IP	20				
Forsyning	Energiforbruk [W]	Strømstyrke [A]	Hastighet [omdr./min.]	Luftgjennomgang [m ³ /min]	
220-240 V/50Hz	Lav	395	1.64	1200	253
	Høy	465	1.93	1300	280

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Proszę przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji przed uruchomieniem wentylatora.

Proszę używać wentylatora jedynie zgodnie z opisem w tej instrukcji. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pożar lub porażenie prądem.

1. Nie używać wentylatora gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone, po awarii urządzenia lub gdy zostało ono upuszczone lub uszkodzone.
2. Szczególną uwagę należy zwracać, gdy wentylator jest użytkowany w pobliżu dzieci, osób starszych lub zwierząt.
3. Zawsze wyłączać wentylator po użyciu, przed czyszczeniem lub przeniesieniem w inne miejsce.
4. Nie wkładać palców ani innych obiektów do osłony wentylatora.
5. Nie używać wentylatora a miejscach, gdzie wykorzystywana lub przechowywana jest benzyna, farba lub inne łatwopalne płyny.
6. Nie umieszczać wentylatora w pobliżu otwartych płomieni, urządzeń do gotowania lub ogrzewania, ani też gorących powierzchni.
7. Wentylator nie jest przeznaczony do użytku w mokrych lub zawilgoconych miejscach. Nigdy nie umieszczać wentylatora w miejscu, gdzie może wpaść do wanny lub innego zbiornika z wodą.
8. Zawsze używać na suchej i równej powierzchni.
9. Nie wolno pozwolić, aby przewód zasilający wisiał na krawędzi stołu lub lady.
10. Ułożyć przewód z dala od miejsca, gdzie można by się o niego potknąć.
11. Nigdy nie umieszczać przewodu zasilającego pod dywanem lub wykładziną.
12. Aby odłączyć od źródła zasilania, złap za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
13. Wentylator nie powinien być używany na zewnątrz budynków.
14. Nie wieszac ani nie montować wentylatora na ścianie lub na suficie.
15. Nie włączać wentylatora gdy osłona jest niewłaściwie zamontowana.
16. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta lub u wykwalifikowanego pracownika serwisu w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Aby skierować strumień powietrza w górę lub w dół: Pochyl ręką głowicę wentylatora pod wybranym kątem.

Kontrola prędkości: Obróć PRZEŁĄCZNIK na pozycję LOW, lub HIGH aby uzyskać odpowiednią prędkość powietrza.

1. Po długotrwałej pracy, normalne jest nagrzanie silnika wyczuwalne po dotknięciu.
2. Wentylator zawiera urządzenie automatycznego wyłączenia na wypadek przegrzania, które samodzielnie wyłączy wentylator w przypadku przegrzania się z jakiegokolwiek powodu. Jeśli to nastąpi, należy niezwłocznie odłączyć wentylator z sieci.

KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem, wyłączyć wentylator i odłączyć od sieci.
2. Aby wyczyścić wentylator, używać miękkiej szmatki aby wytrzeć kurz. Jeśli wentylator jest bardzo brudny, użyj wilgotnej szmatki i wytrzyj do sucha. Nie używać żadnych detergentów, rozpylaczy ani innych środków chemicznych, ponieważ uszkodzą one plastik.
3. Przechowuj wentylator w oryginalnym opakowaniu w przewietrzanym i suchym miejscu.
4. Łożyska silnika są zamknięte na stałe i nie wymagają dodatkowego smarowania.

UWAGA

Nie używać wentylatora gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka, po awarii urządzenia lub gdy zostało ono upuszczone lub uszkodzone.

Nie używać przedłużaczy do tego urządzenia!

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie używać tego produktu ze stałym urządzeniem kontroli prędkości.

UWAGA:

Urządzenie obsługiwane automatycznie – aby zmniejszyć ryzyko zranienia, odłącz od źródła zasilania przed obsługą serwisową.

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

SPECYFIKACJA

Urządzenie		30-calowy wentylator bębnowy z regulacją			
Model		DF 30 P			
Rozmiar		30" / 750 mm			
Wymiary		910x330x935 mm			
IP		20			
Zasilanie		Pobór mocy [W]	Natężenie prądu [A]	Prędkość [obr./min.]	Przepływ powietrza [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Niskie	395	1.64	1200	253
	Wysokie	465	1.93	1300	280

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ

ATENȚIE: Citiți și respectați toate instrucțiunile înainte de a porni ventilatorul.

Folosiți ventilatorul numai conform mențiunilor din acest manual de instrucțiuni. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca incendii sau electrocutare.

1. Nu utilizați ventilatorul atunci când cablul sau ștecherul sunt deteriorate, după avaria dispozitivului sau când acesta a căzut ori a fost deteriorat.
2. Trebuie să aveți atenție deosebită atunci când în apropierea ventilatorului se află copii, persoane în vârstă sau animale.
3. Oprii de fiecare dată ventilatorul după folosire, înainte de curățare sau înainte de a-l muta într-un alt loc.
4. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în carcasa ventilatorului.
5. Nu folosiți ventilatorul în locurile, unde se folosește sau se magazinează benzină, vopsea sau alte lichide ușor inflamabile.
6. Nu amplasați ventilatorul aproape de foc deschis, dispozitive pentru gătit sau încălzit și nici pe suprafețe fierbinți.
7. Ventilatorul nu este destinat pentru încăperi ude sau umede. Nu amplasați niciodată ventilatorul în locuri de unde ar putea cădea în casă sau în alte recipiente cu apă.
8. Folosiți mereu pe suprafețe uscate și drepte.
9. Cablul de alimentare nu trebuie să stea pe marginea mesei sau a ladei.
10. Așezați cablul într-un departe de locurile în care v-ați putea împiedica de el.
11. Nu amplasați niciodată cablul de alimentare sub covor sau mochetă.
12. Pentru a decupla ventilatorul de la sursa de alimentare, prindeți ștecherul și scoateți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablu.
13. Ventilatorul nu trebuie să fie folosit în afara clădirilor.
14. Nu atârnați și nu montați ventilatorul pe perete sau pe tavan.
15. Nu porniți ventilatorul atunci când carcasa nu este montată corespunzător.
16. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie să-l schimbați la producător sau la un service autorizat pentru a evita pericolele.

INSTRUCȚIE DE UTILIZARE

Pentru a direcționa jetul de aer în sus sau în jos: Aplecați cu mâna capul ventilatorului la unghiul ales.

Controlul vitezei: Întoarceți COMUTATORUL la poziția LOW, sau HIGH pentru a obține viteza corespunzătoare a aerului.

1. Dacă ventilatorul funcționează vreme îndelungată, este normal ca motorul să se încălzească, lucru care poate fi simțit la atingere.
2. Ventilatorul conține dispozitiv de închidere automată în caz de supraîncălzire, care oprește singur ventilatorul în caz de supraîncălzire indiferent de cauză. Dacă se întâmplă acest lucru, trebuie să decuplați imediat ventilatorul de la rețea.

ÎNȚREȚINERE

1. Înainte de curățare, opriți ventilatorul și decuplați-l de la rețea.
2. Pentru a curăța ventilatorul, folosiți o cârpă moale pentru a-l șterge de praf. Dacă ventilatorul este foarte murdar, folosiți o cârpă umedă și ștergeți-l până va fi uscat. Nu folosiți niciun fel de detergenți, pulverizatoare sau alte substanțe chimice, deoarece acestea deteriorează plasticul.
3. Păstrați ventilatorul în ambalajul original într-un loc aerisit și uscat.
4. Rudmenții motorului sunt permanent închiși și nu trebuie să fie unși adițional.

ATENȚIE

Nu folosiți ventilatorul atunci când cablul sau ștecherul este deteriorat, după avaria dispozitivului, după ce a căzut sau când a fost deteriorat.

Nu folosiți prelungitoare pentru acest dispozitiv!

Pentru a diminua riscul de incendiu sau de electrocutare, nu folosiți acest produs cu un dispozitiv de control permanent al vitezei.

ATENȚIE:

Dispozitivul este operat automat – pentru a diminua riscul de rănire, decuplați-l de la sursa de alimentare înainte de lucrările de service.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experiență sau nu știu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privință de către persoanele răspunzătoare de siguranța lor.

Trebuie să supravegheați copiii, să nu se joace cu aparatul.

SPECIFICAȚIE

Dispozitiv		30-calowy ventilator radial cu reglare			
Model		DF 30 P			
Mărime		30" / 750 mm			
Dimensiuni		910x330x935 mm			
IP		20			
Alimentare		Consum de energie [W]	Tensiune curent [A]	Viteză [tur./min.]	Debit de aer [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Scăzută	395	1.64	1200	253
	Mare	465	1.93	1300	280

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ: Перед включением вентилятора, следует внимательно ознакомиться с инструкцией и строго ее соблюдать.

вентилятором следует пользоваться только в соответствии с указаниями данной инструкции. Неправильная эксплуатация может привести к

- возникновению пожара или поражению электрическим током.
- 1. Не использовать вентилятор при поврежденном проводе или штепселе, после аварии установки или когда она была подвергнута падению или повреждению.
- 2. Особое внимание следует обращать при эксплуатации вентилятора вблизи детей, пожилых людей или животных.
- 3. Всегда выключать вентилятор по окончании использования, перед очисткой или передвижением его в другое место.
- 4. Не вкладывать пальцы или другие предметы в корпус вентилятора.
- 5. Не употреблять вентилятор в местах, где используется или хранится бензин, краска или другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- 6. Не размещать вентилятор вблизи открытого пламени, установок для приготовления пищи или обогрева, а также горячих поверхностей.
- 7. Вентилятор не предназначен для употребления в мокрых или влажных местах. Никогда не размещать вентилятор в местах, где может он упасть в ванну или другой резервуар с водой.
- 8. Всегда эксплуатировать его на сухой и ровной поверхности.
- 9. Нельзя допускать, чтобы кабель питания висел на краю стола или столешницы.
- 10. Расположить провод вдали от места, где можно на нем споткнуться.
- 11. Никогда не размещать провод питания под ковром или облицовочной плиткой.
- 12. Чтобы отключить от источника питания, следует взять за штепсель и вынуть его из гнезда. Никогда не следует тянуть за провод.
- 13. Вентилятор не должен использоваться вне зданий на открытом воздухе.
- 14. Не вешать и не монтировать вентилятор на стене или на потолке.
- 15. Не включать вентилятор, когда корпус неправильно установлен.
- 16. Если провод питания поврежден, следует его заменить у производителя или у квалифицированного работника сервиса с целью предотвращения угрозы безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изменение направления потока воздуха: Вручную повернуть корпус вентилятора под требуемым углом.

Контроль скорости: Для получения соответствующей скорости воздуха, следует повернуть ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в позицию LOW, или HIGH.

- 1. После длительного использования, нормальным является нагрев двигателя, ощутимый при прикосновении.
- 2. Вентилятор имеет устройство автоматического выключения на случай перегрева, который самостоятельно выключит вентилятор в случае перегрева по какому-либо поводу. Если это наступит, следует немедленно отключить вентилятор из сети.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- 1. Перед очисткой, выключить вентилятор и отключить электропитание.
- 2. Чтобы вычистить вентилятор, следует воспользоваться мягкой салфеткой для удаления пыли. Если вентилятор сильно загрязнен, следует употребить влажную салфетку и вытереть насухо. Не применять никаких детергентов, распылителей и других химических средств, поскольку это может привести к повреждению пластмассы.
- 3. Хранить вентилятор в оригинальной упаковке в проветриваемом и сухом месте.
- 4. Подшипники двигателя закрыты наглухо и не требуют дополнительной смазки.

ВНИМАНИЕ

Не использовать вентилятор при поврежденном проводе или штепселе, после аварии установки или когда она была подвергнута падению или повреждению.

Не употреблять удлинителей для этого устройства!

Чтобы минимизировать риск пожара или поражения электрическим током, не следует использовать этот продукт с постоянной установкой контроля скорости.

ВНИМАНИЕ:

Установка обслуживается автоматически - чтобы уменьшить риск телесных повреждений, перед сервисным обслуживанием ее следует отключить от источника питания.

Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации прибора. Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Установк	30-дюймовый осевой вентилятор с регулятором мощности				
Модель	DF 30 P				
Размер	30" / 750 мм				
Габариты	910x330x935 мм				
IP	20				
Питание	Питание	Потребление мощности:	Напряжение тока	Скорость	Поток воздуха
		[Вт]	[А]	[об./мин.]	[м3/мин]
220-240 V/50Гц	Низкое	395	1.64	1200	253
	Высокое	465	1.93	1300	280

VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR

OBSERVERA: Läs och följ alla instruktioner innan fläkten startas. Använd fläkten enbart enligt anvisningar i denna instruktion. Felaktig användning kan orsaka brand eller elektriska stötar.

1. Använd inte fläkten om sladden eller stickproppen är skadad, efter att något fel har uppstått i apparaten eller då apparaten har tappats eller skadats.
2. Var särskild uppmärksam då fläkten används i närheten av barn, äldre personer eller djur.
3. Stäng alltid av fläkten efter användning, före rengöring eller förflyttningen till en annan plats.
4. Sätt inte in fingrar eller andra föremål i fläktens skyddskåpan.
5. Använd inte fläkten i utrymmen där det används eller lagras bensi, färg eller andra brandfarliga vätskor.
6. Placera inte fläkten i närheten av öppen eld, apparater för matlagning, uppvärmning eller varma ytor.
7. Fläkten är inte avsedd för användning i blöta eller fuktiga miljöer. Placera aldrig fläkten på en plats där den kan falla i ett badkar eller en annan behållare med vatten.
8. Ställ alltid fläkten på en torr och jämn yta.
9. Se till att inte låta sladden hänga över kanten av ett bord eller en disk.
10. Placera inte sladden där lätt man kan snubbla över den.
11. Placera aldrig sladden under en matta.
12. För att koppla ifrån strömkällan, ta ett grepp i stickproppen och dra ut den från kontakten. Dra aldrig i sladden.
13. Fläkten bör inte användas utomhus.
14. Man får inte hänga eller montera fläkten på vägg eller i taket.
15. Sätt inte på fläkten om inte skyddskåpan är ordentligt monterad.
16. Om sladden är skadad skall den bytas ut av tillverkaren eller av en kvalificerad tekniker för att undvika säkerhetsrisker.

BRUKSANVISNING

För att rikta luftflödet uppåt eller nedåt: Sätt fläktens huvud i önskad vinkel.

Hastighetskontroll: Ställ in OMKOPPLAREN i position LOW eller HIGH för att få önskad lufthastighet.

1. Efter en långvarig användning är det vanligt att vid beröring känna värmen från fläktens motor.
2. Fläkten har ett automatiskt överhettningsskydd, som automatiskt stänger av apparaten vid överhettning som skulle uppstå av någon anledning. Ifall detta sker bör fläkten omedelbart kopplas ifrån strömkällan.

UNDERHÅLL

1. Innan rengöring stäng av fläkten och koppla ifrån strömkällan.
2. Använd en mjuk trasa för att avlägsna damm från fläkten. Om fläkten skulle vara väldigt smutsig använd en fuktig trasa. Torka sedan med torr trasa. Använd inte några rengöringsmedel, spray eller andra kemiska medel eftersom dessa kan skada plasthöljet.
3. Håll fläkten i originalförpackningen på en ventilerad och torr plats.
4. Motorns kullager är helt instängda och behöver inte smörjas.

OBSERVERA

Använd inte fläkten om sladden eller stickproppen är skadad, efter att något fel har uppstått i apparaten eller då apparaten har tappats eller skadats.

Använd inte några skarvsladdar till denna apparat!

För att minska brandrisken och risken för elstött ska fläkten inte användas tillsammans med en konstant hastighetskontroll anordning.

OBSERVERA:

Apparaten hanteras automatiskt - för att minska risken för kroppsskador koppla ifrån strömkällan innan service påbörjas.

Den här utrustningen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsat fysisk, sensorisk eller mental förmåga, inte heller av personer som har ingen erfarenhet eller kunskap om utrustningen. Såvida det sker under övervakning eller enligt instruktioner för utrustnings användning som tillhandahålls av personer som är ansvariga för deras säkerhet.

Bör vara uppmärksamma på barn att inte leka med utrustningen.

SPECIFIKATION

Enhet		30-tums trummfläkt med reglage			
Model		DF 30 P			
Storlek		30" / 750 mm			
Mått		910x330x935 mm			
IP		20			
Drift		Energiförbrukning [W]	Spänning [A]	Hastighet [varv./min.]	Luftflöde [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Låg	395	1.64	1200	253
	Hög	465	1.93	1300	280

POMEMBNA NAVODILA O VARNOSTI

POZOR: Preberite in upoštevajte vsa navodila, preden vklopite ventilator.

Ventilator uporabljajte izključno v skladu s pričujočimi navodili. Nepravilna uporaba lahko privede do požara ali električnega udara.

1. Nikoli ne uporabljajte ventilatorja, če sta kabel ali vtič okvarjena, če je prišlo do okvare naprave, če je padla na tla ali je njeno ohišje poškodovano.
2. Bodite še posebej pozorni, če ventilator uporabljate v bližini otrok, starejših ljudi ali živali.
3. Vedno izklopite ventilator, ko ga ne uporabljate več, pred čiščenjem ali če ga nameravate prenesti v drug prostor.
4. Ne vtikajte prstov in drugih predmetov v ohišje ventilatorja.
5. Ventilatorja ne uporabljajte v prostorih, kjer se uporablja ali shranjuje bencin, barve ali druge vnetljive tekočine.
6. Ventilatorja ne nameščajte v bližini ognja, kuhalnih in grelnih naprav ali vročih površin.
7. Ventilator ni namenjen za uporabo v mokrih in vlažnih prostorih. Nikoli ne nameščajte ventilatorja na mestu, s katerega lahko pade v kad ali v drugo posodo z vodo.
8. Uporabljajte ga vedno na suhi in ravni površini.
9. Ne dovolite, da bi napajalni kabel visel na robu mize ali pulta.
10. Priključni kabel položite tako, da se čezenj ne more nihče spotakniti.
11. Priključnega kabla ne polagajte pod preprogo ali talno oblogo.
12. Če želite izklopiti napajanje, primate vtič in ga potegnite ven iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.
13. Ventilator se ne bi smel uporabljati zunaj stavb.
14. Ventilatorja ne obešajte in ne montirajte na steno oziroma na strop.
15. Ventilatorja ne vklaplajte, če ohišje ni pravilno nameščeno.
16. Če je priključni kabel poškodovan, ga zamenjajte pri proizvajalcu ali pri kvalificiranem serviserju, saj je samostojna menjava nevarna.

NAVODILA ZA UPORABO

Če želite pretok zraka usmeriti gor ali dol: z roko nagnite glavo ventilatorja, dokler ne dosežete zelenega kota.

Nadzor hitrosti: Obrnite STIKALO v položaj LOW ali HIGH, da dosežete zeleno hitrost zraka.

1. Po daljši uporabi je običajno, da se motor segreje, kar lahko začutite ob dotiku.
2. Ventilator je opremljen z napravo za avtomatičen izklop v primeru pregretja, ki samodejno izklopi ventilator, če se le-ta pregreje iz kakršnega koli razloga. Če se to zgodi, ventilator takoj izključite iz omrežja.

VZDRŽEVANJE

1. Pred čiščenjem ventilator izklopite in ga izključite iz omrežja.
2. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo za brisanje prahu. Če je ventilator zelo umazan, uporabite vlažno krpo in ga nato obrišite do suhega. Ne uporabljajte nobenih detergentov, razpršilcev ali drugih kemijskih sredstev, saj lahko poškodujejo plastiko.
3. Ventilator hranite v originalni embalaži v zračnem in suhem prostoru.
4. Ležaji motorja se ne odpirajo in ne potrebujejo dodatnega mazanja.

POZOR

Nikoli ne uporabljajte ventilatorja, če sta kabel ali vtič okvarjena, če je prišlo do okvare naprave, če je padla na tla ali je njeno ohišje poškodovano.

Za to napravo ne uporabljajte podaljškov!

Zaradi nevarnosti požara ali električnega udara izdelka ne uporabljajte skupaj s stalno napravo za upravljanje hitrosti.

POZOR:

Naprava se upravlja samodejno – zaradi nevarnosti telesnih poškodb, izključite napajanje, preden začnete s servisiranjem.

Ova oprema nije namenjena za koroščenje od strane osoba (uključujući decu) sa ograničnim fizičkim, osećajnim ili psihičkim sposobnostima ili od strane osoba koje nemaju iskustva ili znanja odnosno funkcioniranja opreme – u ovom slučaju može to biti izvršeno samo pod nadzorom ili u skladu sa instrukcijama korišćenja koje su ove osobe dobile od lica odgovornih za bezbednost. Obavezno je obraćivati pažnju na decu da ne bi igrala sa opremom.

SPECIFIKACIJA

Naprava		30-palčni bobnasti ventilator, nastavljiv			
Model		DF 30 P			
Velikost		30" / 750 mm			
Dimenzije		910x330x935 mm			
IP		20			
Napajanje		Poraba energije [W]	Tok [A]	Hitrost [vrt./min]	Pretok zraka [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Nizko	395	1.64	1200	253
	Visoko	465	1.93	1300	280

ĎŤLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZOR: Pred spustením ventilátora oboznámte sa s nižšie uvedenými pokynmi a dodržiavajte ich.

Ventilátor sa môže používať iba v súlade s nižšie uvedenými pokynmi. Nesprávne používanie ventilátora môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

1. Ventilátor sa v žiadnom prípade nesmie používať keď je poškodený kábel alebo zástrčka, zariadenie malo poruchu alebo bolo pustené a poškodené.
2. Osobitnú pozornosť pri používaní zariadenia treba zachovávať, keď sa používa v blízkosti detí, starších osôb, alebo zvierat.
3. Ventilátor sa vždy po použití, pred čistením alebo pred premiestnením na iné musí vypnúť.
4. Do krytu ventilátora sa nesmú vkladať prsty a iné predmety.
5. Ventilátor sa nesmie používať na miestach, kde sa používajú alebo skladujú benzín, farba alebo iné horľavé tekutiny.
6. Ventilátor sa nesmie umiestniť v blízkosti otvoreného plameňa, zariadení určených na varenie alebo kúrenie, ako aj v blízkosti horúcich povrchov.
7. Ventilátor nie je určený na používanie v mokrých alebo vlhkých miestach. Ventilátor sa nikdy nemôže umiestniť na mieste, kde môže vpadnúť do vane alebo inej nádoby s vodou.
8. Vždy sa musí postaviť na suchý a rovný povrch.
9. Napájací kábel nemôže visieť na hrane stola alebo lavice.
10. Napájací kábel sa musí viesť tak, aby sa oň nemohol niekto potknúť.
11. Napájací kábel sa nikdy nesmie viesť pod kobercom alebo pod podlahovou krytinou.
12. Ventilátor sa od zdroja napätia odpojí vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky. Zástrčka sa nikdy nesmie vyťahovať zo zásuvky ťahaním za kábel.
13. Ventilátor nie je určený na používanie vo vonkajšom prostredí.
14. Ventilátor sa nesmie montovať na stenu alebo na strop.
15. Ventilátor sa nesmie zapnúť, ak je kryt ventilátora nesprávne namontovaný.
16. Ak je napájací kábel poškodený, musí sa vymeniť u výrobcu alebo odborného zamestnanca servis, čím sa vyhnete nebezpečenstvu úrazu.

UŽIVATEĽSKÉ POKYNY

Postup regulácie smeru prúdu vzduchu hore alebo dole: Ruko nachýlime hlavu ventilátora vo vybranom smere.

Nastavenie rýchlosti: Nastavíme VYPÍNAČ do polohy LOW alebo HIGH tak, aby sme získali žiadanú rýchlosť vzduchu.

1. Ak ventilátor pracuje dlhší čas, je normálne, že sa motor nahreje, čo je možné pocítiť dotykom.
2. Ventilátor má funkciu automatického vypnutia, ktorá vypína ventilátor v prípade, že sa ventilátor z akéhokoľvek dôvodu prehreje. Ak sa to stane, ventilátor sa musí hneď odpojiť od elektrickej siete.

ÚDRŽBA

1. Pre čistením sa ventilátor musí vypnúť a odpojiť od elektrickej siete.
2. Ventilátor sa čistí jemnou handrou ktorou sa utiera prach. Ak je ventilátor veľmi špinavý, čistí sa vlhkou handrou a následne sa osuší. Nepoužívať čistiace prostriedky, rozprašovače alebo iné chemické prostriedky, pretože môžu poškodiť umelú hmotu.
3. Ventilátor sa môže skladovať v originálnom balení na vetranom a suchom mieste.
4. Ložiská motoru sú pevne zatvorené, preto sa nemusia dodatočne mazať.

POZOR

Ventilátor sa v žiadnom prípade nesmie používať keď je poškodený kábel alebo zástrčka, zariadenie malo poruchu alebo bolo pustené a poškodené.

Nepoužívať predžlovačky s týmto zariadením!

Vzhľadom na minimalizovanie rizika požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom, tento výrobok sa nesmie používať so stálym prístrojom regulujúcim rýchlosť.

POZOR:

Zariadenie sa ovláda automaticky – aby ste sa vyhli riziku zranenia, pred vykonaním servisného zásahu odpojte ventilátor od elektrického napätia.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzeniami fyzických, zmyslových alebo duševných funkcií a osoby, ktoré nemajú skúsenosti s použitím zariadenia alebo vedomosti o ňom, ibaže pod dohľadom alebo ak budú zoznamované s pokynmi týkajúcimi sa prevádzky tohto zariadenia osobami zodpovednými za ich bezpečnosť. Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.

ŠPECIFIKÁCIA

Zariadenie		30-palcový bubnový ventilátor s reguláciou			
Model		DF 30 P			
Veľkosť		30" / 750 mm			
Rozmery		910x330x935 mm			
IP		20			
Napájanie		Príkion [W]	Prúd [A]	Rýchlosť [obr./min.]	Rýchlosť prúdenia vzduchu [m ³ /min]
220-240 V/50Hz	Nízke	395	1.64	1200	253
	Vysoké	465	1.93	1300	280

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА: Уважно прочитайте і дотримуйтесь усіх інструкцій перед тим, як увімкнути вентилятор.

Будь ласка, використовуйте вентилятор тільки згідно з інформацією з цієї інструкції. Неправильне використання може призвести до виникнення пожежі або поранення електричним струмом.

1. Не використовуйте вентилятор, якщо є пошкодження проводу або штепселя, підчас аварії пристрою, коли пристрій пошкоджений або після падіння.
2. Зверніть особливу увагу на роботу вентилятора, коли він використовується поблизу дітей, осіб літнього віку або тварин.
3. Завжди вимикайте вентилятор після використання, перед чисткою або перенесенням до іншого місця.
4. Не намагайтеся засунути пальці, чи інші предмети в кришку вентилятора.
5. Не використовуйте вентилятор у місцях, де використовується чи зберігається бензин, фарба, або інші легкозаймисті речовини.
6. Не розташовуйте вентилятор поблизу відкритого вогню, пристроїв для готування або обігрівання, чи гарячих поверхонь.
7. Вентилятор не призначений для використання в вологих або мокрих місцях. Ніколи не розташовуйте вентилятор в місцях, де він може впасти до ванни, або іншої ємності з водою.
8. Завжди використовуйте вентилятор на сухій і рівній поверхні.
9. Не можна встановлювати пристрій так, щоб шнур живлення висав з краю стола чи стійки.
10. Укладайте провід здалека від місць, де о нього хтось може перечепитись.
11. Ніколи не розміщуйте провід живлення під килимом чи ковровіном.
12. Щоб відключити пристрій від джерела живлення, візьміться за штепсель і вийміть його з розетки. Ніколи не тягніть за провід.
13. Вентилятор не можна використовувати назовні.
14. Не вішайте і не монтуйте вентилятор на стіні чи стелі.
15. Не вклучайте вентилятор, якщо кришка не встановлена належним чином.
16. Якщо пошкоджено провід живлення, треба замінити його у виробника або кваліфікованого працівника сервіс центру, щоб уникнути небезпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Щоб направити потік повітря вверху або вниз: Нахиліть головку вентилятора під потрібним кутом.

Регулювання швидкості: Поверніть ПЕРЕМИКАЧ у позицію LOW або HIGH, щоб встановити потрібну швидкість повітря.

1. Після тривалої роботи двигун нагрівається і стає гарячим на дотик – це нормально.
2. Вентилятор оснащений пристроєм автоматичного вимикання на випадок перегріву, який самостійно вимикає вентилятор у випадку перегріву із будь-якої причини. Якщо вентилятор вимкнувся автоматично, негайно відключіть його від джерела живлення.

ДОГЛЯД

1. Перед чищенням вимкніть вентилятор і відключіть його від струму.
2. Щоб очистити вентилятор використовуйте м'яку тканину, щоб витерти пил. Якщо вентилятор дуже брудний, використовуйте вологу тканину і потім витріть насухо. Не використовуйте мийні засоби, аерозолі чи інші хімічні речовини - вони можуть пошкодити пластик.
3. Переховуйте вентилятор у оригінальній упаковці, у провітрюваному і сухому місці.
4. Підшипники двигуна закриті і не потребують змащування.

УВАГА:

Не використовуйте вентилятор, якщо є пошкодження проводу або штепселя, підчас аварії пристрою, коли пристрій пошкоджений, або після падіння.

Не використовуйте подовжувачі з цим пристроєм!

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, не використовуйте цей пристрій з постійним пристроєм контролю швидкості.

УВАГА:

Пристрій працює в автоматичному режимі – щоб зменшити ризик поранення, відключіть його від джерела живлення перед сервісним обслуговуванням.

Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку. Не допускайте, щоб діти грали з приладом.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій	30-дюймовий барабанний вентилятор з регулюванням				
Модель	DF 30 P				
Розмір	30" / 750 мм				
Габарити	910x330x935 мм				
Захист (IP)	20				
Живлення		Потужність [Вт]	Сила струму [А]	Швидкість [об./хв.]	Обіг повітря [м ³ /хв.]
220-240 В/50Гц	Низьке	395	1.64	1200	253
	Високе	465	1.93	1300	280



BG - Изхвърляне на вашия стар уред

- Когато този символ на задраскана кофа за боклук е поставен върху дадено изделие, това означава, че изделието попада под разпоредбите на Европейска директива 2002/96/EC.
- Всички електрически и електронни изделия трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци, в определени за целта съоръжения, посочени от държавните или местните органи.
- Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- За по-подробна информация за изхвърлянето на вашия стар уред се обърнете към вашата община, службите за събиране на отпадъци или магазина, откъдето сте купили своя уред.

CZ - Likvidace starého produktu

- Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. - Když je produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC.
- Informujte se o místním tříděném systému pro elektrické produkty.
- Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

DE - Entsorgung Ihres Altgerätes

- Ihr Produkt ist aus hochwertigen Materialien und Bestandteilen hergestellt, die dem Recycling zugeführt und wiederverwertet werden können.
- Falls dieses Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers auf Rollen auf diesem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass es von der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC erfasst wird.
- Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für Elektroprodukte und elektronische Geräte.
- Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgerätes ist ein Beitrag zur Vermeidung möglicher negativer Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

DK - Bortskaffelse af dit gamle produkt

- Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.
- Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.
- Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
- Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

EE - Informatsioon kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete likvideerimise kohta

- See, seadmel olev märk informeerib, et tegemist on elektrooniliste või elektriseadmetega, mida pärast lõplikku kasutamist ei tohi hoida koos teiste jäätmetega.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete koostises on keskkonnale kahjulikke materjale. Selliseid seadmeid ei tohi hoida prügilates, need tuleb anda ümbertöötlemiseks.
- Informatsiooni kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete kogumissüsteemist võib saada seadme müüjalt müügikohtades ja tootjalt või maaletootjalt.
- Erilist tähelepanu peaksid osutama tarbijad, kes kasutavad nimetatud seadmeid eramajapidamises. Arvestades asjaoluga, et sellesse sektorisse satub kõige rohkem seadmeid, tähendab see, et nende osavõtt selektiivsest kasutatud seadmete kogumisest on eriti tähtis.
- Kasutatud elektrooniliste ja elektriseadmete hoidmine koos teiste jäätmetega on tarbijatele keelatud vastavalt Euroopa Liidu Direktiivile 2002/96/EC.

ES - Cómo deshacerse del producto usado

- Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.
- Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.
- Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos. - Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

FI - Vanhan tuotteen hävittäminen

- Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.
- Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.
- Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.
- Toimipaikkallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

FR - Se débarrasser de votre produit usagé

- Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.
- Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC.
- Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.
- Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usages avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

GB - Disposal of your old product

- You product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.
- When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.
- Please act according to your local rules and do not dispose of your oldproduct with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

GR - Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

- Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.
- Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διατρημένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC
- Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

HU - Régi termékének eldobása

- A terméket kiváló anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.
- Ha az áthúzott kerekes szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EC Európai Direktívának.
- Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.
- Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

IT - Smaltimento del prodotto

- Questo prodotto è stato progettato e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.
- Quando ad un prodotto è attaccato il simbolo del bidone con le ruote segnato da una croce, signifi ca che il prodotto è tutelato dalla Direttiva Europea 2002/96/EC.
- Si prega di informarsi in merito al sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici.
- Rispettare le norme locali in vigore e non smaltire i prodotti vecchi nei normali rifi uti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuta ad evitare possibili conseguenze negative per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

LT - Informacija apie panaudotos elektrinės įrangos šalinimą

- Panaudotą elektrinę ir elektroninę įrangą laikyti su kitomis atliekomis vartotojams draudžiama pagal Europos Sąjungos Direktyvą 2002/96/EC.
- Šis ženklas, pavaizduotas ant įrenginio, informuoja, kad tai yra elektrinė arba elektroninė įranga, kuri panaudota negali būti laikoma kartu su kitomis atliekomis.
- Panaudotos elektrinės įrangos sudetyje yra natūraliai aplinkai kenksmingų medžiagų. Tokios įrangos negalima laikyti sąvartynuose, ji turi būti atiduota perdirbimui.
- Informaciją apie panaudotos elektrinės įrangos rinkimo sistemą galima gauti įrenginių pardavimo vietoje bei iš gamintojo arba importuotojo.

LV - Informācija par izlietoto elektrisko un elektronisko ierīču utilizēšanu

- Izlietotas elektriskā un elektroniskās ierīces izmest ar citiem atkritumiem lietotājiem ir aizliegts saskaņā ar Eiropas Savienības Direktīvu 2002/96/EC.
- Šis simbols, attēlots uz ierīces, informē, ka tā ir elektriska vai elektronika ierīce, kuru pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā ar citiem atkritumiem.
- Informēra dig sjālv om lokala ātervinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.
- Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors hälsa.

NL - Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

- Uw apparaat werd ontworpen met een vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.
- Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.
- Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

PL - Usuwanie starego produktu

- Zakupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakości i komponentów, które podlegają recyklingowi i mogą być ponownie użyte.
- Jeżeli produkt jest oznaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.
- Zaleca się zapoznanie z lokalnym systemem odbioru produktów elektrycznych i elektronicznych. - Zaleca się działanie zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucanie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomoże uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi.

RO - Casarea aparatelor vechi

- Această siglă (un coş de gunoi încercuit şi tăitât) semnifi cã faptul cã produsul se aflã sub incidenţã Directivei Consiliului European 2002/96/ EC.
- Aparatele electrice şi electronice nu vor fi aruncate împreună cu gunoii menajeri, ci vor fi predate în vederea reciclãrii la centrele de colectare special amenajate, indicate de autoritãţile naţionale sau locale.
- Respectarea acestor cerinţe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului înconjurãtor şi sãnãtãţii publice.
- Pentru informaţii mai detaliate referitoare la casarea aparatelor vechi, contactaţi autoritãţile locale, serviciul de salubritate sau distribuitorul de la care aţi achiziţionat produsul.

SE - Undangörande av din gamla produk

- Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.
- När den här överstrukna sopkorgen på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.
- Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.
- Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att för naturen och människors hälsa.

SI - Končno odvajanje generatorja

- Ta generator toplega zraka je bil načrtovan in proizveden in proizveden iz kakovostnimi materiali in sestavni deli se lahko predelujejo za ponovno uporabo.
- Kadar izdelek ima pritrjeno tablico z oznako z velikim zbiralnikom odpadkov z kolesi in ta oznaka je zaznamovana z križem, pomeni, da je izdelek zaščiten z Direktivo Evropske Skupnosti 2002/96/EC.
- Dobro vam priporočamo, da se informirate glede krajevnega sistema za izborna zbiranje električnih in elektronskih izdelkov.
- Vedno upoštevajte veljavne krajevne predpise in nikoli ne odvajajte stare izdelke skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. Nepravilno odvajanje teh izdelkov lahko povzroči hude poškodbe osebam in okolju.

SK - Likvidácia vášho starého prístroja

- Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č 2002/96/EC.
- Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelené od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
- Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidácii odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

BG ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ EC
CZ EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
DE EG- KONFORMITÄTSEKKLÄRUNG
DK EF-OVERENSSTEMMELSESEKKLÆRING
EE EÜ CE SERTIFIKAAT
ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
FI EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
FR DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ
GB EC DECLARATION OF CONFORMITY
HR EC DEKLARACIJA O SUKLADNOSTI
HU EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
LT EB ATTIKTIES DEKLARACIJA
LV EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
NL EG-CONFORMITEITSVERKLARING
NO EUROPAKOMMISJONENS SAMSVARSEKKLÆRING
PL DEKLARCAJ ZGODNOŚCI WE
RO DECLARAȚIA DE CONFORMITATE UE
RU ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС
SE EU's STANDARDDEKLARATION
SI ES IZJAVA O SKLADNOSTI
SK ES VYHLÁSENIE O SÚLADE
UA ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

MCS Central Europe Sp. z o.o. **ul. Magazynowa 5a, 62-023 Gądko, Polska**

BG декларираме, че устройствата: **CZ** prohlašujeme, že zařízení: **DE** wir erklären, dass die Geräte: **DK** vi erklærer hermed, at udstyr: **EE** kinnitame, et seadmed: **ES** declaramos que los dispositivos: **FI** todistamme, että seuraavat laitteet: **FR** nous déclarons que les appareils: **GB** declared that appliances: **HR** deklariramo da uređaji: **HU** tanúsítjuk, hogy a berendezések: **IT** dichiariamo che i dispositivi: **LT** deklaruojuame, kad prietaisai: **LV** deklarējam, ka ierīces: **NL** wij verklaren dat de toestellen: **NO** vi erklærer at innretninger: **PL** deklarujemy że urządzenia: **RO** declarăm că dispozitivul este conform cu: **RU** заявляем, что оборудование: **SE** vi försäkrar att apparater: **SI** izjavljamo, da je oprema: **SK** prehlásenie, že zariadenie: **UA** заявляємо, що обладнання:

DF 30 P

BG Отговарят на директивите **CZ** Jsou v souladu s nařízenímí **DE** erfüllen die Richtlinien **DK** er i overensstemmelse med direktiver **EE** vastavad direktiividele **ES** cumplen con las directivas **FI** täyttää mukaisia direktiivejä **FR** sont conformes aux directives **GB** conform to directives **HR** zadovoljavaju direktive **HU** megfelel az irányelveknek **IT** sono conformi alle direttive **LT** atitinka direktyvas **LV** atbilst direktīvām **NL** voldoen aan directieven **NO** følger direktiver **PL** spełniają dyrektywy **RO** îndeplinește directivele **RU** соответствуют требованиям директив **SE** efterföljer uppsatta direktiv **SI** so skladni z direktivami **SK** sú v súlade so smernicami **UA** відповідають вимогам директив

2006/95/EC; 2004/108/EC

BG И норми **CZ** A normami **DE** und Normen **DK** og standarder **EE** ja normidele **ES** y las normativas **FI** ja normit **FR** et aux normes **GB** and norms **HR** i standarde **HU** és szabványoknak **IT** e norme **LT** ir normas **LV** un normām **NL** en normen **NO** og normer **PL** i normy **RO** și normele cerute **RU** и норм **SE** och normer **SI** in normami **SK** a normami **UA** і норм

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13, EN 60335-2-80:2003+A1
EN 50366:2003+A1, EN 61000-3-2:2006, EN55014-1:2006
EN 55014-2:1997+A1, EN 61000-3-3:1995+A1+A2

MASTER



Gądko: 12.04.2011
4604-007 / 11

Stefano Verani
CEO MCS Group

DESA China / DESA Heating Equipment
Shanghai CO., Ltd.

Rm. 2203, 218, HengFeng Rd,
Shanghai, China, 200070

MCS Central Europe Sp.z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądkki , Poland

MCS Italy S.p.A.

Via Tione, 12
37010 Pastrengo,
(VR) Italy

www.mcsgl.com